# CUVE EAU DE PLUIE 50000 LITRES
Référence : 18922




## RESUME

Retrouvez notre cuve de récupération d’eau de pluie à enterrer afin de gagner de la place. Cette cuve offre une capacité de stockage de 50 000 litres, ce qui vous permet d'être serein même en période de sécheresse. Fabriquée en polyéthylène, elle résiste dans le temps et vous fait réduire votre consommation d'eau potable pour des tâches qui n'en nécessitent pas !

Capacité : 50 000 litres

Dimensions : L. 10850 x D. 2425 x h. 2700-3000 mm

Diamètre des ouvertures : 600 mm

Livrée par camion, accès semi-remorque obligatoire. Munissez-vous du matériel nécessaire pour le déchargement.

Les points forts :

- Polyéthylène recyclable
- Installation simple et rapide
- Réhausses télescopiques intégrées (x3)
- Répond à la norme SIST EN 12566 - 3
- Garantie 10 ans






DESCRIPTION

## Les atouts de la cuve a eau enterrée 50000 litres

Conçue pour la récupération d'eau de pluie à usage domestique, la cuve 50000 litres combine robustesse, étanchéité absolue et facilité de mise en œuvre.

Sa structure monolithique en polyéthylène, traitée contre les UV, garantit une étanchéité à 100 % et une excellente tenue dans le temps.

Répondant à la norme européenne SIST EN 12566-3, elle offre des garanties strictes en matière de stabilité et de résistance mécanique.

Sur le terrain, sa conception ergonomique simplifie la manipulation pour une pose rapide réalisée en seulement quelques heures.

Particulièrement adaptable, elle intègre une rehausse télescopique ajustable, permet le raccordement de plusieurs diamètres de tuyaux et s'équipe aisément d'accessoires complémentaires comme des filtres ou des jauges de niveau.

Dotée d'un couvercle piéton sécurisé pouvant supporter jusqu’à 200 kg de charge, cette cuve est robuste et durable.

Cette cuve est garantie durant 10 ans.

Retrouvez notre réservoir enterré eaux pluviales 30000 litres, notre réservoir d'eau de pluie de 4000 litres ainsi que notre pompe immergé cuve eau de pluie.

En alternative, optez pour notre cuve a eau souple 60m3.

## L’installation de la cuve eau a enterrer 50000

litres ?

1. Creusez une fosse.
2. Utilisez des sangles de levage au niveau des crochets blancs du réservoir.
3. Installez la cuve et la remplir en même temps.
4. Ajustez la réhausse si besoin.
5. Raccordez la cuve à une pompe et aux canalisations d’entrée et de sortie.

## Caractéristiques de la cuve eau enterrer

| | |
|---|---|
| Volume (L) | 50000 |
| Dimensions (mm) | L.10850 x D.2425 x h.2700-3000 |
| Installation | Enterrée |
| Diamètre des 3 ouvertures (mm) | 600 |
| Réhausse (mm) | 600 x 0-300 |
| Épaisseur de la paroi (mm) | 8-14 |
| Matière | Polyéthylène |
| Diamètre du tuyau d'arrivée (non inclus) | DN 110, DN 125, DN 160 |
| Diamètre du tuyau de sortie (non inclus) | DN 110, DN 125, DN 160 |
| Norme | SIST EN 12566 - 3 |
| Couvercle | Piéton en PE - capacité 200 kg |
| Poids (kg) | 1700 |
| Fabrication | Europe |