PROZON

FICHE TECHNIQUE

ÉPANDEUR À SEL POUR ATTELAGE 105 OU 260 LITRES
Référence : 10416



RESUME

Découvrez l'épandeur à sel remorquable par tracteurs, chariots élévateurs ou tout autre petit véhicules. Disponible en capacité 105 ou 260 litres.

Fabriqué en acier robuste et durable laqué RAL 3000, cet épandeur est équipé de 2 roues à bandage en caoutchouc.

Choisissez en option d'opter pour ce produit avec ou sans housse. La présence de housse est utile pour protéger au mieux le sel de l'humidité.

Cet équipement possède un levier de réglage de la largeur et de la direction d'épandage

L'épandage du sel se fait simplement et rapidement par la rotation des roues.

Les points forts :

- Robuste
- Pratique
- Grande capacité
- Maniable





DECLINAISONS

Capacité	Housse
105 litres	Avec
260 litres	Sans
105 litres	Sans
260 litres	Avec

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour un épandeur à sel ?

Opter pour un épandeur à sel d'attelage de 105 ou 260 litres permet de faciliter les opérations de salage sur de grandes surfaces, notamment en hiver pour sécuriser routes, parkings, allées ou voies privées. Grâce à sa capacité importante, il réduit la nécessité de recharger fréquemment, ce qui améliore l'efficacité et la productivité.

Ce modèle d'épandeur est conçu pour être attelé à des véhicules comme des tracteurs ou des chariots élévateurs, offrant ainsi une grande maniabilité et couvrant de larges zones rapidement. Il permet une répartition homogène du sel. Sa robustesse et sa simplicité d’utilisation en font un choix idéal pour les professionnels.

Doté de 2 roues à bandage en caoutchouc, l'épandage se fait par la rotation de ces dernières. De plus, il détient un levier de réglage de la largeur et de la direction d'épandage

Utilisez cet équipement pour disperser du sel de déneigement ou du sable.

Retrouvez également bac sel déneigement économique, notre lame à neige manuelle en acier ainsi que notre épandeur sel de déneigement manuel.

Comment utiliser correctement votre épandeur à sel pour tracteur ?

L’utilisation d’un épandeur à sel pour attelage, d'une capacité de 105 ou 260 litres, est une opération simple mais qui nécessite certaines précautions pour assurer un bon fonctionnement et une répartition uniforme du sel.

Voici les étapes à suivre :

1. Installation par attelage : Assurez-vous que l’épandeur est correctement fixé à l'attelage de votre véhicule (voiture, camionnette, tracteur, etc.). Ce type d'épandeur se fixe souvent sur un système d’attelage à boule (type boule d'attelage de remorque).
2. Remplissage de l’épandeur : L’épandeur peut être utilisé pour répandre du sel, du sable ou un mélange. Assurez-vous que le sel est sec et exempt de grumeaux, car cela peut bloquer le mécanisme d’épandage. Capacité :** Ne dépassez pas la capacité maximale de l’épandeur (105 ou 260 litres) pour éviter de surcharger le mécanisme.
3. Sécurisation du couvercle : Si vous choisissez votre épandeur avec une housse, assurez-vous qu’elle est bien fermé pour éviter que l’humidité n’entre dans le réservoir.
4. Réglage de la quantité de sel à épandre : Cet épandeur possède un système de réglage qui vous permet de contrôler la quantité de sel à répandre. Réglez la trémie selon les conditions de la surface à traiter (neige légère, verglas, etc.). De plus, vous pouvez également régler la largeur d’épandage en ajustant la vitesse de rotation du disque d’épandage.
5. Conduite et utilisation : Conduisez lentement et de manière régulière pour permettre une bonne répartition du sel.
6. Début et fin d’épandage : Activez l’épandeur lorsque vous êtes prêt à commencer le traitement de la route ou de l’allée. Arrêtez l’épandeur à la fin de votre parcours pour éviter de gaspiller du sel ou de traiter des zones inutiles.
7. Entretien après usage : Après utilisation, nettoyez soigneusement l’épandeur à sel, en particulier les parties mobiles et la trémie. Le sel peut causer de la corrosion s'il est laissé à l’intérieur trop longtemps.
8. Stockage : Rangez l’épandeur dans un endroit sec, à l’abri des intempéries, pour éviter toute détérioration due à la rouille ou à l'humidité.

Nos conseils supplémentaires : Portez des gants lorsque vous manipulez du sel, car il peut être irritant pour la peau. De plus, avant chaque utilisation, inspectez les pièces mobiles pour vous assurer qu'il n'y a pas de blocages ou de pièces endommagées. Enfin, si vous vivez dans une région très froide, optez pour du sel adapté aux basses températures ou un mélange avec des agents déglaçants pour une efficacité accrue.

Retrouvez toute notre gamme de sel déneigement, disponible en sac, en seau, en Big Bag de 500 ou 1000 kg.

Caractéristiques techniques de l'épandeur à sel pour attelage 105 ou 260 litres

Matière : Laqué

Capacité :

- 105 L
- 260 L

Couleur : Entonnoir laqué RAL 3000

Poids :

- 105 L : 30 kg
- 260 L : 84 kg