PROZON

FICHE TECHNIQUE

CUVE ADBLUE 3000 L PEHD
Référence : 11040





RESUME

Cette cuve AdBlue simple paroi sert de stockage et de distribution pour votre liquide. Elle a une capacité maximale de 3000 litres. L'AdBlue peut être transféré grâce à la pompe intégrée de 230 volts et son débit est de 32 litres par minute.

La pompe est accompagnée d'un pistolet manuel et d'un flexible de distribution.

Ses dimensions sont de L. 263 x l. 88 x h. 165 cm.

Les points forts :

- Simple paroi résistante aux UV
- Livrée avec jauge à cadran mécanique, une soupape de suppression et ventilation, et pompe intégrée
- Économique
- Livraison gratuite





DESCRIPTION

En apprendre plus sur la cuve stockage AdBlue

Cette citerne AdBlue sert de stockage et de distribution grâce à sa pompe, son flexible de 6 mètres et son pistolet manuel de distribution qui lui permet un transfert de liquide en toute sécurité.

La pompe a une tension de 230 volts et son débit est de 35 L/min.

Elle est livrée avec une jauge à cadran mécanique et une soupape de suppression et de ventilation, qui joue le rôle de réguler la pression interne et assurer une ventilation adéquate pour éviter tout risque de dysfonctionnement.

C'est une cuve simple paroi, c'est pourquoi elle doit être placée sur un bac de rétention. Si vous souhaitez une cuve avec une double paroi, qui lui permet de se passer d'un bac, vous pouvez retrouver la cuve double paroi 1500 litres et la cuve 5000 litres pour AdBlue.

La cuve AdBlue est adaptée pour l'intérieur et l'extérieur à condition qu'elle soit à l'abri de fortes chaleurs et du gel.

Comment bien utiliser la cuve AdBlue avec pompe ?

Afin d'utiliser la cuve 3000 litres de manière optimale, voici les étapes à suivre :

Installation :

La cuve doit être placée sur une surface plane à l'abri du gel et des fortes chaleurs sur un bac de rétention. Étant munie d'une pompe électrique, un secteur d'alimentation doit être à proximité.

Remplissage :

Pour remplir la citerne de stockage, il faudra ouvrir le dôme d'inspection pour vérifier l'intérieur et mettre de l'AdBlue par le bouchon taraudé 2".

Distribution de l'AdBlue :

Le distributeur AdBlue est facile d'utilisation. Il suffit de

brancher la pompe à une alimentation de 230 volts. Pour commencer le transfert, utiliser le pistolet de distribution manuel et le flexible de 6 m. Une fois le réservoir plein, replacer le pistolet dans son support.

Entretien :

Pour éviter tout risque de dommage, vérifiez la soupape de surpression, les raccords et le flexible et nettoyez la cuve par le dôme quand cela est nécessaire.

Les spécificités de la cuve AdBlue 3000 L PEHD

Indice de protection : IP 55

Matériel cuve : Polyéthylène haute densité, résistant aux UV

Utilisation : AdBlue, eau

Température d'utilisation : entre -5°C et +30°C

Tension : 230 V

Puissance : 400 W

Débit : 32 L/min

Raccordement électrique : 2 mètres avec fiche murale

Flexible de refoulement : 6 mètres DN 19

Flexible d'aspiration : 1,5 mètre DN 20

Pistolet : manuel en polypropylène et bec inox

Dimensions : L. 263 x l. 88 x h. 165 cm

**déchargement à la charge du client