ESCALIER POUR PRATICABLE DE SCÈNE QUICK LOCK
Référence : 11401



RESUME

Notre escalier est à installer sur le praticable de scène Quick Lock robuste.

Sa structure est en aluminium et ses plateaux sont disponibles en résine pastillée noire et en aluminium.

Il est possible d'opter pour une extension de deux marches pour que l'escalier corresponde à la hauteur de votre scène. Les deux marches viendront s'ajouter aux trois marches du modèle sans extension.

Il est facile à installer.

Les points forts :

- Installation facile
- Solide et sécurisé
- Structure de l'escalier garantie 5 ans
- Plateaux de l'escalier garantis 2 ans



DECLINAISONS

Matériau des plateaux	Extension deux marches
Résine pastillée noire	Sans
Résine pastillée noire	Avec
Aluminium	Sans
Aluminium	Avec

DESCRIPTION

Quel escalier choisir pour votre praticable de scène Quick Lock ?

La structure de notre escalier pour praticable Quick Lock est en aluminium ce qui le rend solide et léger.

Les plateaux sont disponibles :

- En résine pastillée noire : ce matériau est réputé pour sa résistance aux produits chimiques, à l'eau et aux rayures. Il est idéal si l'escalier est voué à être utilisé en intérieur ou à l'extérieur sous un abri.
- En aluminium : ce qui rend l'escalier waterproof et totalement adapté à une utilisation en extérieur.

Le module sans extension contient trois marches et l'extension comprend deux marches (qui s'ajouteront donc au module à trois marches). Les plateaux de l'escalier font 840 mm de largeur. L'accès à l'escalier mesure 940 mm de large, structure comprise. Vous pouvez voir le détail sur les photos ci-dessus.

Pour un praticable d'une hauteur allant de 40 à 60 cm

Si vous avez opté pour le praticable avec ses pieds télescopique 40/60 cm, vous pouvez choisir l'escalier sans extension. En effet, l'escalier à trois marches suffit.

Pour un praticable Quick Lock de 50 à 80 cm de hauteur

Pour cette hauteur, veuillez nous faire une demande de devis.

Pour un praticable de scène d'une hauteur de 60 à 100 cm

Pour le praticable de scène Quick Lock équipé de pieds allant de 60 à 100 cm, il faudra opter pour l'extension deux marches en

sélectionnant "Avec" dans l'onglet "Extension de marches" ci-dessus. Votre escalier fera donc 5 marches au total (voir photos).

Comment installer l'escalier et le fixer à votre scène ?

Pour installer l'escalier et le fixer à votre scène, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous.

1. Étape 1 : Fixer l'escalier à l'adaptateur d'escalier de la scène. Pour cela, il vous suffit de rapprocher l'escalier du praticable pour pouvoir le clipser et le fixer.
2. Étape 2 : Verrouiller l'inclinaison de l'escalier. Vous pouvez faire cela grâce à une clé mixte.

Vous pouvez aussi suivre le tutoriel ci-dessous pour installer votre scène, et installer votre escalier.

Nous vous conseillons d'équiper votre escalier avec un garde-corps solide.

Découvrez aussi notre sélection de praticables de scènes faciles à monter, comme le praticable scène intérieur ou extérieur.

Les caractéristiques de l'escalier pour praticable de scène

Les avantages :

- Facile à installer
- Robuste et sécurisé

Matériaux :

- Structure : Aluminium
- Plateaux : Résine pastillée noire ou aluminium

Dimensions :

- Largeur des plateaux : 840 mm
- Largeur de l'accès à l'escalier : 940 mm

Kit de fixation : Inclus

Garanties :

- Structure : 5 ans
- Plateaux : 2 ans