CAROTTEUSE THERMIQUE SUR BÂTI
Référence : 13018





RESUME

La carotteuse thermique est parfaite pour les travaux publics grâce à ses marchepieds et son moteur à essence qui lui permettent d'être mobile et stable. Elle est très adaptée pour la pose de glissières de sécurité, de plots anti-stationnement, etc.

Elle dispose de roues de transport et d'un flexible d'échappement de 4 mètres.

Vous avez le choix entre une carotteuse inclinable à 45° et 90° ou celle seulement à 90°.

La carotteuse inclinable à 45° a une plage de carottage allant de 45 à 280 mm de diamètre, tandis que celle de 90° est de 110 à 280 mm.

Son poids est de 53 kg.

Les points forts :

- Montée sur bâti
- Mobile
- Réservoir d'eau 10 L inclus
- Couronne de 150 mm incluse
- Carotteuse professionnelle







DECLINAISONS

Inclinable
Oui

Non	

DESCRIPTION

Tout savoir sur la carotteuse moteur STHIL

La carotteuse béton thermique a été pensée pour la réalisation de travaux publics tels que la pose de panneaux. En effet, ses marchepieds, ses roues et son moteur essence lui permettent d'être mobile et stable.

Cette carotteuse professionnelle est connue pour sa robustesse et son travail professionnel grâce à son moteur STHIL.

L'option inclinable à 45 et 90° lui permet d'être encore plus adaptable au type de chantier. Elle peut être réglée de -10° à 45° avec une course de 630 mm. L'option non inclinable a une course de 600 mm.

Peu importe l'option choisie, la carotteuse dispose d'un réservoir d'eau de 10 L, d'un flexible d'échappement de 4 mètres et d'une couronne diamantée de 150 mm de diamètre.

Il existe aussi la carotteuse thermique spéciale assainissement avec une plage de carottage plus importante. Vous avez aussi le choix de choisir une carotteuse électrique.

Comment se servir de la carotteuse professionnelle ?

Afin de bien utiliser la carotteuse, veillez tout d'abord à ce que le matériel soit en bon état et le réservoir d'eau rempli.

Ensuite, vous pourrez :

- Positionner la carotteuse sur la surface à percer. Si vous choisissez la version inclinable, verrouillez bien l'angle choisi.

- Installer la couronne adaptée au matériau et au diamètre à percer.
- Démarrer le système d'arrosage.
- Mettre en route le moteur et la rotation de la couronne.
- Descendre lentement la couronne. Durant le travail, il ne faudra jamais forcer au risque d'endommager la machine.
- Une fois le carottage terminé, couper la rotation, remonter la couronne, puis éteindre la machine.

Caractéristiques de la carotteuse thermique

	Inclinaison de 45° et 90°	Inclinaison de 90°
Puissance	2,8 kW	
Vitesse de rotation	600 tour/min	
Plage de carottage (diamètre)	45 à 280 mm	110 à 280 mm
Poids	53 kg	