BARBECUE POUR ESPACE PUBLIC ÉLECTRIQUE
Référence : 13479



RESUME

Le barbecue pour espace public électrique est idéal pour des parcs, campings, aires de pique-nique, littoraux, centres-villes...

Son fonctionnement électrique (type plancha) facilite son entretien et son utilisation. Il permet également de renforcer son niveau de sécurité et d'éviter tous risques d'incendies (pas de flammes, pas de charbon).

La zone de cuisson (au centre) est entourée d'une zone tempérée afin d'éviter les risques de brûlures.

Résistant, il est parfaitement adapté à un usage collectif.

Son installation, son utilisation et son entretien sont simples.

La livraison est offerte !

Les points forts :

- Installation et entretien simples
- Équipement sécurisé et robuste
- Livraison offerte
- Fabriqué en France
- Garantie de 2 ans



DESCRIPTION

Pourquoi installer un barbecue pour espace public électrique ?

Un barbecue pour espace public simple et pratique

Au-delà de rendre vos espaces attractifs, ce barbecue pour espace public électrique permet de lutter contre les barbecues sauvages en toute sécurité.

Adapté à un usage collectif, il résiste aux intempéries, aux chocs et est fabriqué à partir de matériaux robustes (acier et inox).

Ce barbecue pour espace public électrique fabriqué en France est adapté à un usage collectif. Il permet de mettre à disposition un équipement sécurisé pour les utilisateurs de vos espaces.

Les dimensions du barbecue Cooxy sont les suivantes : hauteur 95 cm x diamètre 95 cm (diamètre de la zone de cuisson 50 cm). Son poids est de 90 kg.

Si vous recherchez un modèle adapté à un grand nombre de personnes, retrouvez le barbecue collectif pour camping 1 à 4 foyers. Nous vous proposons également une version avec des tables et bancs : barbecue urbain en béton avec mobilier.

Pour simplifier son utilisation, des boutons tactiles sont présents sur la plaque (gravures). Ceux-ci ne risquent pas de s'effacer avec le temps ou d'être dégradés.

Afin de mettre en marche l'équipement, voici les étapes à suivre :

1. Appuyer durant 5 secondes sur le bouton d'allumage (gravure sur la plaque) ;
2. Appuyer durant 5 secondes sur le bouton de cuisson adapté à vos aliments (légumes, viandes ou poissons). La température sera alors idéale pour votre barbecue ;

3. Une chauffe de 30 minutes se déclenche ;
4. Appuyer durant 5 secondes sur le bouton d'allumage pour éteindre l'appareil (aussi, il s'éteindra automatiquement après sa chauffe de 30 minutes).

Des signaux sonores se font entendre lorsque vous appuyez sur les boutons.

Sur son pied, des LED s'allument selon son état :

- Vert : Disponible
- Rouge clignotant : En chauffe
- Rouge fixe : Température demandée ok
- Rouge / Vert clignotant : Disponible mais chaud

L'entretien de la plancha collective se fait aisément : Il vous suffit d'utiliser de l'eau et frotter avec une spatule + une éponge pour nettoyer la plaque chaude. La chauffe de la plaque anti-adhésive permet sa stérilisation avant chaque utilisation. La poche filtrante doit être remplacée tous les mois pendant la haute saison d'utilisation. -

Son installation est simple et économique. Le barbecue pour espace public électrique doit être fixé sur un plot en béton (chevilles M16 dans le pied). Un raccordement (3G2.5) est à prévoir.

L'installation du barbecue Cooxy doit être effectuée par un professionnel et en accord avec la préfecture.

Il est conditionné sur une palette 80 x 120 cm, pour un poids total d'environ 100 kg. Sa livraison s'effectue via camion avec hayon. Pour déplacer le barbecue, prévoyez un transpalette.

Le contenu du colis est le suivant :

- Structure du barbecue
- Plaque du barbecue
- Outil de serrage

- Gabarit de perçage
- Filtre
- Outil d'ouverture

Un guide d'installation et d'utilisation est disponible dans l'onglet "téléchargements".

Aménagez également votre espace public avec notre mobilier table de pique nique et nos poubelles extérieures pour collectivités.

Un barbecue pour espace public sécurisé

Le barbecue pour espace public électrique fonctionne comme une plancha électrique. Il ne nécessite alors pas de charbon et ne produit pas de flammes. Les risques d'incendie sont ainsi écartés.

Pour renforcer son niveau de sécurité, la plaque de cuisson est entourée par une zone tempérée (voir schéma ci-dessous). Ceci permet d'éviter les brûlures, notamment pour les enfants. Sa hauteur de 95 cm est également sécurisante (les enfants n'y ont pas facilement accès).



Ainsi, les utilisateurs profitent de cet équipement en toute

sécurité.

Retrouvez l'ensemble de nos barbecues collectifs et trouvez le modèle adapté à vos besoins.

Caractéristiques du barbecue Cooxy pour espace public

Matériaux : Inox et acier

Coloris : Rouge

Poids : 90 kg

Dimensions :

- Hauteur : 95 cm
- Diamètre total : 95 cm
- Diamètre plancha / zone de cuisson : 50 cm

Puissance : 3500 W

Tension d'alimentation : 240 V

Fréquence : 50-60 Hz

Indice de protection : IPX4

Classe : Classe I