TREUIL HYDRAULIQUE DÉPANNEUSE
Référence : 14568



RESUME

Le treuil hydraulique dépanneuse est idéal pour les opérations de remorquage et de dépannage.

Il permet de tirer, soulever et déplacer un véhicule en toute sécurité.

Fabriqué en aluminium avec un tambour en acier, il possède une force de traction comprise entre 2,6 et 3,5 tonnes.

Il s'installe sur une traverse ou une platine située à l'avant du plateau (la partie la plus proche de la cabine).

Notre treuil hydraulique dépanneuse est disponible avec ou sans câble de halage en acier.

Les points forts :

- Robuste et durable
- Normé EN 14492-1
- Force de traction de 3,5 t
- Puissant et rapide



DECLINAISONS

Câble de halage en acier
Sans
Avec

DESCRIPTION

Les avantages de notre treuil hydraulique dépanneuse

Le treuil hydraulique dépanneuse est puissant et robuste, il permet de tirer, charger et déplacer un véhicule en toute sécurité.

Il est principalement utilisé par les professionnels du dépannage, les garages et les services de fourrière. C'est un équipement fiable, durable et performant qui s'adapte parfaitement aux dépanneuses et aux camions de remorquage.

Notre treuil hydraulique dépanneuse possède une force de traction régulière comprise entre 2,6 et 3,5 tonnes. Il peut donc supporter des charges très lourdes, sans surchauffe et sans perte de puissance.

La vitesse d'enroulement est comprise entre 15 et 24,2 mètres par minute.

Le décrabotage est manuel, celui-ci permet de dérouler rapidement et sans effort le câble du treuil.

Le treuil hydraulique dépanneuse comprend, un guide-câble, un presse-câble et une valve frein. Il est disponible avec ou sans câble de halage en acier de 24 m.

Retrouvez nos différents équipements de garage pour assurer vos interventions en toute sécurité.

Nous proposons une gamme de treuils pour dépanneuse professionnelle comprenant un treuil électrique avec câble en acier de 24 m. De plus, si vous souhaitez renouveler vos

équipements, retrouvez notre câble de halage de 24 m.

Prozon vous propose également le treuil à manivelle avec 10 m de câble ou encore le treuil électrique de halage avec 13,5 m de câble.

Comment installer le treuil hydraulique ?

L'installation du treuil hydraulique s'effectue sur une surface plane et stable, afin d'assurer un alignement du moteur et du tambour.

Nous recommandons de porter des gants de protection adaptés lors de la manipulation du câble de treuil.

Pour fixer le treuil, il faut utiliser des vis M12 de 1,75 de longueur de classe 12,9. Celles-ci ne sont pas fournies avec le treuil hydraulique.

Pour installer le câble de halage, il faut tout d'abord déverrouiller le débrayage (décraboter) pour que le tambour tourne librement.

Par la suite, il faut passer le câble par le dessous du treuil et le placer dans le trou prévu dans le tambour pour le fixer. La fixation s'effectue en serrant une vis à tête hexagonale creuse (vis Allen).

L'enroulement doit être effectué avec un angle de déviation inférieur à 15°, un angle supérieur peut endommager le câble et le treuil.

De plus, le câble doit être enroulé uniformément sur le tambour, sinon il s'abîmera et sa durée de vie sera réduite.

Il est important de ne pas toucher le câble et le guide-câble lors de l'opération et de ne pas dépasser la charge de traction maximale de 3,5 t.

Nous recommandons d'utiliser uniquement de l'huile hydraulique de qualité, tel que HLP32 ou HLP46.

Comment utiliser le treuil dépanneuse ?

L'utilisation du treuil hydraulique est simple et sécurisée.

Avant de l'utiliser, il faut déverrouiller le débrayage afin de dérouler le câble du tambour.

Par la suite, le câble peux être tiré jusqu'au point d'ancrage en le maintenant sous tension. Lorsque l'ancrage est effectué, il suffit de verrouiller le débrayage (craboter).

Avant chaque opération de levage ou de traction, le débrayage doit être verrouillé.

Vous pouvez ensuite démarrer le moteur du véhicule et le laisser tourner en ayant activé le frein à main. Pour une sécurité renforcé des cales roues peuvent être mis en place.

L'opération de treuillage peut donc commencer, en maintenant une tension constante du câble pour assurer un bon enroulement sur le tambour. Lorsque l'opération est terminé, le câble doit être enroulé sur le tambour et le crochet doit être fixé en toute sécurité.

Si vous souhaitez remplacer le câble du treuil dépanneuse, vous devez tout d'abord déverrouiller le débrayage. Le câble présent sur le treuil doit être déroulé et retiré du tambour. Par la suite, vous pouvez faire passer le nouveau câble à travers l'ouverture de la fenêtre à rouleaux (sous le tambour). Puis, il suffit de fixer l'extrémité du câble dans l'ouverture du tambour et serrer la vis pour le sécuriser.

Le câble doit faire au minimum 5 tours sur le tambour pour supporter une charge.

Pour maintenir un véhicule arrimé sur son support de

dépannage, optez pour nos sangles d'arrimage pour véhicule de dépannage. Nous proposons également des chariots de remorquage de véhicule permettant de soulever et de transporter une voiture.

Lors de vos interventions, une visibilité à distance est nécessaire, nous vous recommandons donc nos gyrophares pour véhicule de dépannage.

Caractéristiques du treuil hydraulique

Matière : Aluminium et tambour en acier

Dimensions (L x P x H) : 558 x 238 x 284 mm

Force de traction : Entre 2,6 et 3,5 t

Nombre de trous de fixation : 8

Poids : 35,5 kg

Pression d'huile : 150 bar minimum

Débit : 60 litre/minute

Capacité réservoir hydraulique : 60 L

Découvrez notre gamme complète d'équipements pour les professionnels de garage comprenant nos outils de garage automobile et notre mobilier pour garage professionnel.