RADIOCOMMANDE POUR TREUIL ÉLECTRIQUE
Référence : 14570



RESUME

La radio pour treuil électrique est un accessoire indispensable pour contrôler à distance les opération de remorquage.

Elle permet de faire fonctionner le treuil sans avoir besoin de rester à proximité et offre donc une sécurité renforcé lors des interventions.

De plus, elle facilite les manœuvres et garanti une meilleure visibilité du véhicule.

Notre radio pour treuil électrique est principalement utilisée par des dépanneurs, des garages et des services de fourrière.

La fréquence de l'appareil est de 868 mégahertz et sa tension est comprise entre 12 et 24 V.

Nous vous recommandons de l'utiliser avec notre treuil électrique pour dépanneuse ou notre treuil hydraulique sans ou avec câble.

Les points forts :

- Sécurité renforcée
- Utilisation simple
- Autonomie 2500 h
- Portée de 80 m








DESCRIPTION

Les avantages de la radiocommande pour treuil

La radiocommande pour treuil est conçue pour simplifier les manœuvres de remorquage et augmenter la sécurité.

Elle offre une visibilité totale autour du véhicule et de la dépanneuse. Celle-ci possède 2 fonctions et la prise possède 3 pôles.

L’utilisation peut donc s'effectuer à distance (80 m) pour observer directement la montée du véhicule sur le plateau, tout en gardant le contrôle du treuil.

Cela permet d’éviter les zones à risque et d'ajuster la traction lors de l'intervention.

La radiocommande pour treuil possède une autonomie de 2500 heures, ce qui représente environ 2 ans d'utilisation sans avoir besoin de changer les piles. Pour garder son autonomie, celle-ci se coupe au bout de 2 minutes et 30 secondes.

Elle est adaptée à une utilisation quotidienne en extérieur. Elle est compatible avec différents treuils dont le SP35(SR), le SP45(SR), le Terra 2500(SR), le Terra 4500(SR), le Tiger Shark 66,7 kN EN et le 18000(SR).

Le récepteur est muni d'un faisceau de 1 m avec un IP68 et l'émetteur possède 2 fonctions avec un IP67.

Retrouvez nos équipements pour dépannage professionnel, comprenant nos treuils pour professionnels.

Comment utiliser la radiocommande treuil ?

La radiocommande treuil est simple et rapide à utiliser.

Pour commencer l'installation, il faut débrancher l'alimentation du récepteur. Il faut ensuite retirer la prise plug 'n' go du treuil, puis dévisser le boîtier et le retirer de la prise.

Par la suite, il faut tirer sur le câble en maintenant fermement le boîtier. Vous devez effectuer un mouvement de rotation jusqu'à apercevoir le collier de serrage. Ce collier de serrage doit ensuite être coupé et retiré de la gaine du câble.

Vous pouvez ensuite connecter le câble blanc au câble rouge, puis insérer la prise. Après cela, il faut brancher la fiche à la prise du treuil (voir flèches rouge sur l'image).

L'alimentation électrique du treuil peut être mis sous tension. Le récepteur affichera une LED verte clignotante après 2 à 3 secondes. Lorsque celle-ci clignote, appuyer simultanément sur 3 boutons de l'appareil dans un délai de 15 secondes. La LED verte cessera de clignoter après l'identification de l'appareil.

Vous pouvez donc couper l'alimentation électrique du treuil et débrancher la radiocommande de la prise du treuil. Il faut également débrancher le câble blanc du câble rouge et remettre le câble blanc dans sa gaine en le fixant. La gaine peux être fixé avec un serre-câble.

Pour finaliser l'installation, le plug 'n' go doit être rebranché à la prise du treuil. Suite à cela, la radiocommande sera fonctionnelle et vous pourrez remettre la douille dans son emplacement en la vissant, et remettre également la fiche dans la prise du treuil.

Des images sont mises à votre disposition concernant l'installation.

Retrouvez nos sangles pour arrimage de véhicule pour maintenir une voiture à son support. Pour garantir une visibilité à distance, optez pour nos gyrophares pour camion de dépannage. Puis, si vous souhaitez déplacer un véhicule immobilisé, nous vous conseillons nos chariots de remorquage pour les professionnels.

Comment synchroniser l'émetteur au récepteur

de la radio commande pour treuil ?

Pour effectuer la synchronisation, il faut tout d'abord couper l'alimentation du récepteur.

Par la suite, retirez les 2 vis du capot du récepteur ainsi que la platine.

Il faut ensuite remettre l'alimentation du récepteur en maintenir le bouton bleu enfoncée (voir image).

Le bouton doit ensuite être maintenu 3 à 4 secondes pour qu'un bouton vert clignote rapidement (voir image).

Pendant les 15 secondes du début du clignotement vers, vous devez appuyer simultanément sur 3 touches de l'émetteur (pas de touches précise).

Après cette étape la LED rouge doit s'éteindre pour que l'émetteur reconnaisse le récepteur. Vous pouvez donc vérifier les touches après avoir appuyé sur start.

Pour finir, le capot du récepteur doit être refermé après avoir remis la platine.

Caractéristiques de la radio commande treuil

Fonctions : 2

Prise : 3 pôles

Fréquence : 868 MHz (Mégahertz)

Tension : 12/24 V

Distance d'utilisation : 80 m

Poids : 0,5 kg