ABREUVOIR À TUBE POUSSOIR 12P AVEC CUVE INCASSABLE - RACCORD FEMELLE ¾" (20/27 MM)
Référence : 15408





RESUME

Vous souhaitez un abreuvoir à chevaux ultra résistant ? Découvrez l'incontournable abreuvoir 12P de chez Suevia avec sa cuve incassable en Aquathan, une matière synthétique flexible et anti choc !

Cet abreuvoir est très utilisé dans les écuries et centres équestres, mais également pour les jeunes bovins avec un grand besoin en eau. En effet, l'animal pousse le tube avec son museau pour faire couler l'eau. Le débit est d'environ 10 litres/minute à 5 bar max.

Le raccordement est en ¾" (20/27 mm) par le haut ou par le bas, avec une soupape en laiton ou en inox.

Visseries non fournies.

Les points forts :

- Haute pression
- Compatible circuit en boucle
- Arrivée d'eau par le haut ou le bas
- Plusieurs coloris



DECLINAISONS

Couleur de la cuve	Matière de la soupape
Vert	Plastique

Rose	Plastique
Vert	Inox
Noir	Inox

DESCRIPTION

Atouts de l'abreuvoir automatique chevaux

Cet abreuvoir pour chevaux est également utilisé en stabulation libre pour les veaux et même certains bovins. La soupape tubulaire ¾" (20/27 mm) se pousse dans toutes les directions, idéal pour les jeunes animaux ou bien des chevaux un peu craintifs.

La particularité de ce produit est qu'il peut s'installer sur circuit en boucle grâce à sa double entrée d'eau par le haut ou par le bas. Choisissez également le type de soupape (inox ou laiton) ainsi que la couleur de la cuve.

- La soupape laiton offre un excellent rapport qualité/prix pour une utilisation classique.
- La soupape en inox sera plus durable car totalement insensible à la corrosion, même avec des eaux très calcaires.

De plus, cet abreuvoir à veau en plastique est fabriqué en Aquathan, une matière haut de gamme synthétique qui offre une excellente élasticité. Ainsi, si l'animal tape dans la cuve, celle-ci ne cassera pas. Veillez toutefois à protéger la robinetterie, qui elle peut s'abîmer, en y ajouter un étrier de protection pour abreuvoir.

Découvrez également l'abreuvoir 10P incassable raccord 1/2 ainsi que notre bac de paturage extérieur.

Comment installer mon abreuvoir 12P ?

L'installation peut être un peu plus technique que pour un modèle classique, car il est souvent intégré à un réseau d'eau plus large.

Fixation de l'abreuvoir Suevia 12P

Fixez le au mur ou sur un tuyeau (49 - 60 mm) à l'aide d'une bride. Si vous le fixer sur un mur bois ou béton, utilisez 4 boulons avec écrou (tirefonds).

Entraxe : 2 x 76 mm / 1 x 120 mm

Hauteur d’installation recommandées :

- pour chevaux : 90 - 110 cm
- pour veaux : 40 - 60 cm

Retrouvez toute notre gamme d'abreuvoirs pour veaux et abreuvoirs pour cheval.

Raccordement à l'eau du 12P abreuvoir

Le branchement à l'eau est possible par le haut ou par le bas à l'aide d'un raccord d'union (pas obligatoire mais conseillé).

Visser le bouchon plastique dans l’orifice non utilisé de la valve et faites glisser le bol entre la soupape et le mur. Visser la soupape et le bol, puis fixer le bol au mur à l’aide des 4 vis robustes. Utiliser des rondelles larges !

Le débit d’eau se règle en tournant la vis vers la gauche.

Fente verticale = débit maximum
Fente horizontale = débit minimum

Ne jamais ôter la vis de réglage complètement ! Le débit est bon lorsque la cuve est pleine à ras bord au bout de 14 à 17

secondes.

Nous vous conseillons également nos câbles anti-gel chauffants pour assurer le fonctionnement de l'installation lors d'épisodes de froid.

Pour un équipement complet de votre stabulation, choisissez le ratelier slow feeding pour chevaux ainsi que nos filets à foin.

Si vous souhaitez longer votre poney ou cheval, optez pour notre rond de longe tubulaire.

Caractéristiques de l'abreuvoir à soupape tubulaire ¾"

- Type de mécanisme : Soupape tubulaire à pousser
- Pression de l'eau : Haute pression (5 bar max)
- Matière de la cuve : Aquathan
- Capacité de la cuve : Flux continu
- Raccordement : par le haut ou le bas
- Filetage : femelle ¾" (20/27 mm)
- Type de soupape : laiton ou inox
- Coloris : Vert ou Rose (laiton) / Vert ou Noir (inox)
- Nettoyage : manuel (il n'y a pas de bouchon de vidange)