PLASTIFIEUSE GBC FUSION PLUS 6000L
Référence : 16872



RESUME

La plastifieuse à pochette GBC permet de plastifier de grands volumes de documents grâce à sa rapidité et sa robustesse. Cette machine à plastifier assure une excellente qualité de plastification, idéale pour protéger durablement les documents sensibles.

Cette plastifieuse peut protéger des documents de format A3 et elle est compatible avec des pochettes souples de 2 x 75 microns jusqu'à 2 x 225 microns.

La plastifieuse 6000L convient à une utilisation intensive dans tous types d'environnements.

Les points forts :

- Facile d'utilisation
- Usage intensif
- Gain de temps
- Robuste

Retrouvez toute notre gamme de plastifieuses de bureau pour professionnels.



DESCRIPTION

Une plastifieuse à pochette rapide et performante

La plastifieuse Fusion Plus 6000 L est conçue pour répondre aux

besoins des environnements où l'usage est intensif. Rapide et simple d'utilisation, elle permet de plastifier des gros volumes de documents en très peu de temps.

Elle est adaptée pour plastifier des documents de format A3 comme des affiches, des menus ou encore de la signalétique. Si vous plastifiez des formats de bureautique plus classiques, vous pouvez opter pour notre plastifieuse A4.

Plastifiez vos documents avec des pochettes souples de 2 x 75 microns jusqu'à 2 x 250 microns.

La plastifieuse grand format 6000L est un gain de temps. Avec son temps de préchauffe d'une minute et sa plastification en 15 secondes, vos documents seront plastifiés rapidement, limitant le temps d'attente tout en garantissant un rendu professionnel adapté aux exigences des collectivités, des écoles ou encore des bureaux.

Dans un établissement scolaire, vous pouvez par exemple plastifier la signalétique obligatoire à mettre dans les écoles.

Vous pouvez compléter votre matériel bureautique avec notre gamme de mobilier pour les bureaux comme notre bureau d'angle.

Consignes de sécurité pour la plastifieuse 6000L

Nous vous conseillons de respecter certaines consignes afin de conserver votre plastifieuse de documents le plus longtemps possible.

L'appareil doit être branché sur une prise correspondant à la tension précisée sur la machine. Si la tension est trop forte, vous risquerez de griller l'appareil, si elle est trop faible la plastifieuse risquerait de ne jamais chauffer.

Branchez la plastifieuse sur une prise secteur murale facilement accessible. N’utilisez pas de multiprise ni de rallonge. En effet,

en raison de sa forte consommation énergétique lors de la chauffe, une multiprise risquerait de surchauffer, tandis qu’une rallonge pourrait diminuer l'efficacité de l'appareil.

Pour éviter un choc électrique, l'appareil doit être mis à terre (branché à une prise avec une tige métallique). Utilisez uniquement le cordon d'alimentation d'origine fourni avec la machine.

La surface de la plastifieuse peut devenir très chaude en fonctionnement. Veillez à l'utiliser uniquement pour l'usage prévu. Si vous constatez que le câble d'alimentation ou la fiche sont abîmés, ne pas utiliser l'appareil.

Le non-respect de ces consignes de sécurité peut causer des dommages matériels ou des blessures.

Que faire face à une problématique avec votre machine à plastifier ?

Problème	Cause possible	Solution
Le document n'est pas complètement scellé.	épaisseur trop importante du document	Vérifiez que l'épaisseur de la pochette et du document à plastifier ne dépasse pas l'épaisseur de sortie maximale.
	épaisseur incorrecte sélectionnée pour la pochette	Vérifier que l'épaisseur de la pochette est prise en charge par la plastifieuse et que le paramètre adéquat est sélectionné.

La pochette présente des ondulations ou des bulles.	épaisseur incorrecte sélectionnée pour la pochette	Vérifier que l'épaisseur de la pochette est prise en charge par la plastifieuse et que le paramètre adéquat est sélectionné.
La pochette ne ressort pas de la plastifieuse. Un blocage se produit.	Pochette coincée Pochette insérée par la partie ouverte Pochette non centrée Pochette non à droite Pochette vide Document trop épais ou objet étranger plastifié	Actionnez le levier de dégagement situé à l'arrière de la plastifieuse afin de désolidariser les rouleaux et ainsi pouvoir retirer la pochette à l'aide de votre main.
La pochette ressort endommagée après la plastification.	Rouleaux défectueux ou présence d'adhésif sur le rouleau	Insérez une feuille de nettoyage (en option) dans la plastifieuse pour tester et nettoyer les rouleaux.

Caractéristiques techniques

- Format : A3
- Préchauffe en 1 min / plastifie en 15 secondes
- Épaisseur maximale des étuis à plastifier : 1,0 mm
- Réglage automatique pour simplifier la plastification
- Capteurs d'entrée intelligents qui ajustent automatiquement la vitesse de la plastification
- Interface utilisateur tactile
- Marche arrière automatique évitant les erreurs d'introduction ou les bourrages
- Dimensions (L x H x P) : 578 x 121 x 235 mm
- Poids : 7,76 kg

Découvrez également notre plastifieuse automatique Foton 30.