RAYONNAGE CANTILEVER MOBILE
Référence : 04846



RESUME

Avec ses 4 étages de stockage, le cantilever mobile est idéal pour organiser l'espace de rayonnage ou de stockage de votre entrepôt.

Trois dimensions possibles, il est doté de barres de portée cylindriques et horizontales de Ø 27 mm, et d'une armature et de traverses en tubes d'acier boulonnés. La hauteur des barres est réglable et le chariot a un revêtement bleu RAL 5007.

Il est monté sur 2 roulettes fixes et 2 pivotantes avec freins et permet de transporter facilement des charges longues telles que des tubes, des profilés, des tuyaux, des planches ... Allant jusqu'à 500 kg.

Livré démonté.

Les points forts :

- Montage ultra-facile
- Garantie 10 ans
- Simple face ou double face
- Conforme à la norme NF EN 1757-3



DECLINAISONS

Dimension	Modèle
1600 x 800 mm	Simple face
2000 x 800 mm	Simple face
1200 x 800 mm	Simple face
1600 x 800 mm	Double face
2000 x 800 mm	Double face
1200 x 800 mm	Double face

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le chariot cantilever ?

Ce cantilever mobile vous permettra d'optimiser le rangement de vos stocks et entrepôts. Le déplacement de vos marchandises sera simplifié grâce à la mobilité de ce dernier.

Il vous sera utile lors de vos réapprovisionnements ou réorganisation pour transporter vos produits jusqu'à vos espaces de stockage permanent.

Les quatre niveaux de bras vous permettront de déplacer des charges longues. Les 4 roulettes (2 fixes et 2 pivotantes avec freins) offrirons une maniabilité optimale pour ce chariot à bras.

Ce cantilever mobile peut être choisi en simple face (12 bras) ou en double face (24 bras) et supportera une charge de 500 kg maximum. Si vous souhaitez stocker des charges plus lourdes, nous vous conseillons d'opter pour un cantilever fixe.

Il est également très facile d'entretien, il vous suffira de vérifier le serrage de boulons annuellement, et de s'assurer du bon état général (pas de rouille ou de chocs).

Possibilité d'ajouter des tubes en PVC ou des butées de sécurité ainsi qu'une poignée de poussée sur devis.

Prozon propose une large gamme d'équipement de manutention ainsi qu'une sélection d'établi roulant d'atelier et rouleur de manutention.

Comment installer ce cantilever à bras roulants ?

L'installation est très simple. Tous les outils nécessaires à l'assemblage du rayonnage cantilever mobile sont inclus.

Indications :

- Fixer les roues sur les supports dédiés
- Les assembler sur les pieds du cantilever
- Boulonner les langerons entre les pieds du rayonnage
- Fixer le guidon de direction

Vous pourrez retrouver toutes ces informations dans la notice de montage.

Caractéristiques du rayonnage cantilever mobile

Modèle	Nombre de bras	Charge
Simple Face	12 bras d'un seul côté	80 kg par étage
Double Face	24 bras (12 de chaque côté)	120 kg par étage (60 kg par côté)

Matériaux :

- Structure en acier
- Roulettes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central

Dimensions armatures / Dimensions extérieures (au choix) :

- L. 1200 x l. 800 mm / L. 1400 x l. 800 x H. 1807 mm
- L. 1600 x l. 800 mm / L. 1800 x l. 800 x H. 1807 mm
- L. 2000 x l. 800 mm / L. 2200 x l. 800 x H. 1807 mm

Coloris : RAL 5007

Options (sur devis) :

- Tubes PVC de sécurité
- Butées de sécurité anti-chute
- Poignée de poussée

Si vous devez manipuler spécifiquement des vitres ou tôles encombrantes en atelier, privilégiez un chariot pour charges longues équipé de poignées télescopiques.