PÈSE PALETTE 600 KG À 3000 KG
Référence : 07915

KERN



RESUME

La balance industrielle palette permet de peser facilement des palettes grâce à sa forme spécialement conçue pour cet usage.

Pouvant accueillir jusqu'à 600 kg, 1500 kg ou 3 000 kg selon le modèle, elle est particulièrement robuste et convient pour une utilisation industrielle intensive.

Sa surface de pesée mesure L. 1190 x l. 840 x H. 110 mm. Elle est reliée à un boitier muni d'un écran LCD affichant des chiffres de 25 mm de hauteur. Le câble de liaison mesure 5 mètres le long.

Le pèse-palette se branche sur une prise (câble de 5 m), il offre une grande mobilité, car il fonctionne aussi sur piles et dispose de roues.

Le points forts :

- Protection IP 67
- Forme spécialement conçue pour la pesée de palettes
- Housse de protection fournie
- Grande mobilité
- Garantie 3 ans



DECLINAISONS

Pesée
600 kg
1500 kg
3000 kg

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser la balance palette ?

La balance pèse palette est l'équipement idéal si vous devez souvent peser des palettes industrielles, dans un entrepôt, pour la réception de marchandise ou pour l'expédition.

Elle mesure L. 1190 x l. 840 x H. 110 mm. Elle est reliée à un boîtier mesurant L. 235 x l. 114 x H. 51 mm qui affiche la valeur du poids avec des chiffres de 25 mm de hauteur.

Selon le modèle sélectionné, elle peut peser jusqu'à 600 kg, 1500 kg ou 3 000 kg.

La balance pèse palette dispose de nombreux avantages, elle fonctionne en la branchant sur une prise, mais elle fonctionne aussi à piles (4x AA non inclus) pour une autonomie allant jusqu'à 60 h ! Pour faciliter sa mobilité, elle est équipée de roues et de poignées. Elle peut donc être déplacée, rangée et stockée facilement.

Fabriquée en acier avec un revêtement en poudre, elle résiste à la corrosion. Grâce à sa protection IP67, elle peut être installée dans un environnement très poussiéreux et supporter des projections d'eau.

L'ensemble de nos balances sont disponibles sur la page balance d'entrepôt professionnelle, ainsi que notre guide d'achat sur les balances industrielles pour vous aider dans votre choix de balance.

Installation et utilisation du pèse-palette

Comment installer le pèse palette ?

- Installez le pèse-palette sur une surface plane.

- Montez les 4 pieds sur la balance et assurez-vous que les 4 pieds touchent bien le sol de manière régulière. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez régler la balance grâce à ses pieds.
- Branchez votre appareil sur une prise, une fois branché, il est impératif d'attendre 10 minutes. Il s'agit du temps de préchauffage de l'appareil. Cette opération est à effectuer uniquement lors de la première mise en service.
- Procédez à l'ajustage. La procédure d'ajustage se situe à la page 14,15,16 du mode d'emploi. Vous pouvez retrouver ce mode d'emploi dans l'onglet téléchargement en bas de la page. Un exemplaire est également inclus dans le carton de livraison.

Comment utiliser le pèse palette ? Il suffit de positionner la charge sur la balance à l'aide d'un chariot élévateur de palette, une grue ou un gerbeur. La charge doit être répartie uniformément.

Si vous souhaitez faire fonctionner votre pèse palette à l'aide de piles, il suffit d'insérer 4 piles AA 1,5 V dans le compartiment à pile pour une autonomie d'environ 60 h. Afin de protéger l'autonomie des piles, l'appareil se met hors circuit au bout de 3 minutes d'inutilisation.

Prozon propose aussi d'autres types de balance comme les crochets peseur : découvrez nos 2 modèles, le crochet de pesage 50 kg et le crochet pour grue de 60 à 300 kg.

Quelles sont les fonction de la balance palette ?

Son boitier composé de 4 touches est très intuitif.

Touche	Fonction
ON/OFF	Mise en marche/arrêt de l'appareil
HOLD	Pesée d'animaux, pesée instable

Touche	Fonction
TARE	Remise à 0 d'un poids se trouvant sur la plateforme tout en le mémorisant dans l'appareil
UNITS	Retour au mode pesage, accès au menu et comptage de pièce

Découvrez nos autres modèles de balances professionnels comme la balance de table compacte ou la balance de comptage professionnelle.

Caractéristiques de la balance industrielle palette

Matériau : acier

Dimensions :

- Dimensions de boitier : L. 235 x l. 114 x H. 51 mm
- Dimensions du plateau de pesée : L. 1195 x l. 840 x H. 110 mm

Poids net : 55 kg

Poids brut : 75 kg

Alimentation :

- Sur prise
- À pile (AA 1,5 V)

Portée	Linéarité (précision du poids affiché)	Temps de chauffe	Poids d'ajustage recommandé
600 kg	+/- 0,2 kg	10 minutes	600 kg
1500 kg	+/- 0,5 kg	10 minutes	1500 kg
3000 kg	+/- 1 kg	10 minutes	3 000 kg

En plus des balances industrielles, Prozon vous propose aussi des balances à usage médicale.