CROCHET PESEUR 50 KG
Référence : 07928



RESUME

Le crochet peseur est idéal pour la pesée de contrôle rapide en réception ou en expédition de marchandise. C'est également un équipement très pratique dans les halles, les marchés de producteurs, les producteurs de fruits et légumes ou encore pour le pesage du poisson.

Ce crochet peseur mécanique se tient à la main et fonctionne à pile. Selon le modèle, il peut peser jusqu'à 15 kg ou 50 kg.

Ses dimensions sans crochet sont : L. 176,5 x l. 90 x E. 30 mm. Avec crochet, il mesure L. 270 x l. 90 x E. 30 mm. Le crochet en acier est livré avec son boitier en plastique.

Les indications de pesée s'affichent sur l'écran LCD avec des chiffres de 11 mm de hauteur.

Les points forts :

- Utilisation intuitive
- Conforme EN 13155 et EN 61010-1
- Idéal pour pesée rapide
- Garantie 2 ans



DECLINAISONS

Pesée
15 kg
50 kg

DESCRIPTION

Tout savoir sur la balance crochet peseur

À quoi sert le crochet peseur ?

La balance crochet peseur est un équipement très pratique ! Vous pouvez l'emmener partout avec vous pour effectuer des contrôles par exemples, grâce à son faible poids de 250 g. Elle est utilisée pour des contrôles qualités ou pour le pesage rapide de marchandise en réception ou en expédition dans le milieu industriel.

Elle est également plébiscitée par d'autres professionnels : les producteurs de fruits et légumes, les commerçants de poissons, des professionnels situés dans les halles ou les grands marchés l'utilisent quotidiennement.

Découvrez nos autres types de balances sur notre page balance professionnelle. Plusieurs produits pourraient vous intéresser comme la balance pour pèse palette ou la balance au sol. Vous hésitez dans votre choix ? Jetez un œil à notre article de blog spécial balance industrielle pour vous aider.

Comment utiliser le crochet peseur mécanique ?

Le crochet peseur mécanique fonctionne à l'aide de piles (incluses). Lors de son utilisation, il suffit de le tenir à la main, de déposer votre charge sur le crochet et le poids apparaîtra sur l'écran LCD. Afin de protéger la durée de vie des piles, la balance se met hors circuit après 4 minutes d'inutilisation, cette option peut être désactivée dans le menu.

Assurez-vous lors du pesage que personne ne se trouve sous la balance.

Lors de la première mise en service, appuyez sur ON/OFF et attendez 10 minutes avant de démarrer quelconque opération : il s'agit du temps de préchauffage. Il est essentiel de respecter

ce temps, il permet d'obtenir une mesure plus juste.

La balance crochet peseur doit ensuite subir un ajustage qui permet d'ajuster la balance à la pesanteur. Pour cela :

1. Allumer la balance en appuyant sur ON/OFF
2. Maintenir la touche "UNIT" enclenchée pendant 3 secondes : vous verrez apparaître "CAL"
3. Le poids d'ajustage apparait à l'écran
4. Accrocher le poids correspondant au poids d'ajustage sur le crochet : vous verrez apparaitre "F"
5. L'ajustage est correctement réalisé, la balance revient en mode pesée.

Quelles normes pour le crochet peseur ?

Le crochet peseur est normé EN 13155 et EN 61010-1.

La norme EN 13155 s'assure de la qualité de conception et de sécurité pour les accessoires amovibles pour les balances à charges suspendues.

La norme EN 61010-1 spécifie les exigences générales de sécurité pour les appareils électriques de mesure.

De qualité professionnelle, cette balance convient parfaitement pour les professionnels et se conforme aux normes CE.

Description de la balance à crochet

Matériau :

- Boitier : plastique
- Crochet : acier

Dimensions :

- Avec crochet : L. 270 x l. 90 x E. 30 mm
- Sans crochet : L. 176,5 x l. 90 x H. E. 30 mm

Poids : 250 g

Alimentation : à piles

Portée	Linéarité (précision du poids affiché)	Poids minimum de pesée	Temps de chauffe	Poids d'ajustage recommandé
15 kg	+/- 40 g	20 g	10 min	10 kg
50 kg	+/- 200 g	100 g	10 min	20 kg

D'autres équipements d'atelier ici : les équipements de meulage avec les appareils pneumatique à air comprimé.