SUPPORT 8 MM + TUBE PE 9/12 ET EMBASE TARAUDÉE 1/2" POUR MEGANET (LOT DE 100)
Référence : 16777



RESUME

Afin de compléter l'installation de vos arroseurs Meganet, ajoutez les tubes support 8 mm avec embase 1/2". Ces kits de connexion complets assurent la liaison entre vos canalisations principales et l'arroseur positionné sur son piquet 8 mm en métal.

Choisissez la longueur du tube (60 cm ou 120 cm) et le type de raccordement : rapide (pour installations saisonnières) ou conique (pour installations permanentes).

Enfin, optez pour la compatibilité du support : pour rampe PE basse densité gris ou pour tuyau un plat renforcé.

Les points forts :

- Stabilité et verticalité
- Compatibilité universelle
- Montage rapide



DECLINAISONS

Type de raccord	Longueur du tube	Tuyau de refoulement
Rapide FS (M+F)	60 cm	Tuyau plat
Rapide FS (M+F)	120 cm	Tuyau plat
Conique (M+F)	60 cm	Tuyau PE (gris/noir)
Conique (M+F)	120 cm	Tuyau PE (gris/noir)

Rapide FS (M+F)	60 cm	Tuyau PE (gris/noir)
Rapide FS (M+F)	120 cm	Tuyau PE (gris/noir)

DESCRIPTION

Atouts du support tube Meganet 8 mm

L'utilisation d'un kit tube et embase est idéal pour monter facilement votre installation de micro aspersion de maraîchage MegaNet.

Le maintient rigide du piquet empêche l'arroseur de vibrer ou de basculer sous la pression. Le tube souple PE 9/12 encaisse les chocs éventuels sans casser la canalisation principale, et l'embase clipsable permet de retirer facilement l'arroseur pour nettoyer le filtre interne de la buse sans avoir à tout démonter.

De plus, que vous travaillez sur du tuyau rigide PE (gris/noir) ou du plat, nos kits proposent des connecteurs spécifiques assurant une étanchéité jusqu'à 3 bar.

Tous nos produits et accessoires viennent de chez Netafim, leader mondial de l'irrigation et de l'arrosage. Vous pouvez donc choisir sans crainte les éléments nécessaires à votre installation.

Retrouvez l'ensemble de nos équipements pour micro aspersion en serre ainsi que nos accessoires goutte a goutte d'irrigation.

Installation du kit tube et embase pour arroseur Meganet

Pour installation votre support commencez par installer verticalement le piquet métallique 8 mm dans le sol à l'emplacement prévu. Puis prenez l'assemblage du kit support avec tube pour venir clipser directement l'embase sur le haut du piquet de 8 mm.

Enfin, vissez simplement la tête de l'arroseur MegaNet sur

l'embase taraudée 1/2" qui est maintenant fixée au piquet.

Ajoutez également un raccordement à la rampe pour pouvoir se piquer sur le tuyau PEBD gris ou le Flexnet. Il faut également impérativement prévoir un filtre de 400 microns en tête d'installation car sinon les buses risquent de se boucher rapidement. Nous proposons une gamme de filtre à disque 2" Netafim et filtre à tamis Netafim qui conviennent parfaitement à ce besoin.

Caractéristiques du tube PE 8 mm pour Meganet

Application (type de tuyau)	Longueur du tube	Type de raccordement	Atout principal
Rampe PE (gris ou noir)	60 cm	Rapide FS (M+F)	Idéal pour cultures au niveau du sol
	120 cm		Idéal pour cultures hautes nécessitant un piquet de 120 cm
	60	Conique (M+F)	Connexion standard, robuste et économique pour installation fixe
	120 cm		Version longue pour installation permanentes

Tuyau plat (Flexnet)	60 cm	Rapide FS (M+F)	Étanchéité spécifique adaptée aux sorties du tuyau plat souple
	120 cm		Version longue, pratique pour le saisonnier