
GOMME ACOUSTIQUE POUR PLOT
Référence : 17826



RESUME

La gomme acoustique pour plot de terrasse est l'accessoire indispensable pour garantir le confort vibratoire et la longévité de vos aménagements extérieurs en dalles.

Spécifiquement conçue pour les plots économiques qui en sont dépourvus, cette pièce d'une épaisseur de 2 mm a pour fonction d'isoler la structure en absorbant les vibrations et en atténuant les bruits de pas.

La majorité des plots en sont équipés, elle offre aussi une action antidérapante qui stabilise les dalles.

Fabriquée dans un matériau élastomère ultra-résistant, elle supporte facilement les UV, le gel et les fortes chaleurs, assurant une tenue impeccable des terrasses au fil des saisons.

Les points forts :

- Stabilité des dalles
- Réduction du bruit



DESCRIPTION

À quoi sert la gomme acoustique pour plots ?

La gomme acoustique, également désignée sous le nom de

caoutchouc acoustique, est un composant spécialement conçu pour être utilisé avec les plots terrasses pour dalle et les plots lambourdes. Sa fonction principale est d'apporter une propriété et une isolation acoustique à la structure de la terrasse sur plots.

Cette solution technique est directement intégrée à certains plots comme les plots autonivelants pour dalles 35 à 45 mm ou encore la gamme premium du plot réglable pour dalles 40/60 mm.

Cette innovation permet d'équiper la majorité des têtes de plots afin d'assurer leur rôle acoustique. Sa fonction ne s'arrête pas là, effectivement la gomme sert également de protection durable pour votre installation. Elle évite les frottements des dalles, ce qui permet à la structure de tenir durablement, cela prévient d'une usure prématurée de vos plots terrasses.

Enfin, l'installation d'une gomme acoustique garantit un maintien parfait des dalles posées sur les plots, en évitant le frottement. Elle crée également une surface parfaitement plane et antidérapante qui permet aux dalles de rester en place.

Comment utiliser la gomme pour plot ?

L'installation de la gomme acoustique est ultra-simple.

Pour les plots économiques qui n'en sont pas équipés, l'installation d'une gomme acoustique indépendante se déroule ainsi :

- Le positionnement : placez la gomme acoustique amovible directement sur le dessus de la tête du plot. Elle se loge au centre, s'ajustant idéalement entre les écarteurs de la tête.
- La découpe : souvent pré-découpée, vous aurez parfois besoin de la recouper dans le cas par exemple d'une pose contre un mur ou dans les angles de la terrasse. Il est très simple de la couper pour vous protéger,

munissez-vous de gants de protection. Pour la protection des murs, découvrez l'*écarteur de plot* qui protège efficacement.
- La pose finale : positionnez soigneusement vos dalles par-dessus la gomme, à l'aide d'une ventouse de carreleur. Le poids naturel du revêtement suffit à bloquer l'ensemble, garantissant immédiatement stabilité antidérapante et silence.
- L'ajustement final à la clé : sans avoir à soulever les lourdes dalles, il suffit d'insérer la clé de réglage de plot dans l'espace du joint entre 3 ou 4 dalles pour ajuster la hauteur du plot au millimètre près et obtenir une planéité parfaite.

Caractéristiques techniques de la gomme acoustique

Matière : caoutchouc recyclé

Épaisseur : 2 mm