PIED DE FIXATION À SCELLER
Référence : 00393



RESUME

Pied de fixation à platine pour le scellement de panneaux routiers ou balises de signalisation.

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Mise en oeuvre simple
- Durable
- Ultra résistant

Attention, le pied de fixation n'est compatible qu'avec nos modèles de balise J5 et de balise J4.




DESCRIPTION

Description du pied fixation à sceller

Le pied à sceller s'utilise pour fixer au sol les balises autorelevables routières de type J5 ou de type J4.

Notre pied de scellement est très résistant car il est fabriqué dans de l'acier.

Allez plus loin avec le pied de fixation à sceller

Comment réussir l'installation de votre balise ?

Pour la mise en blase de la balise, vous aurez besoin d'une articulation en caoutchouc. Il vous faudra aussi une platine galvanisée.

1. Il faut faire un trou dans votre surface/support : macadam, béton, ou herbe.

2. Puis, couler le béton de scellement et enfoncer le pied à sceller dans le ciment en laissant affleurer la partie plate.

3. Lorsque le béton est sec, fixer le silent bloc ou articulation en caoutchouc par des écrous.

4. Il faudra ensuite visser la balise sur son articulation en caoutchouc avec les vis fournies avec la balise.

