POCHOIR "PAS DE MÉGOT À TERRE"
Référence : 04659



RESUME

Découvrez le pochoir avec texte "Pas de mégots à terre". Ce pochoir permet de signaler l'interdiction du jet de mégot par terre dans une rue, un parc...

Le dessin a une largeur de 60 cm et une hauteur de 60 cm. Il est disponible en 3 matériaux différents : bois, alu et PVC. Ce qui lui permet de s'adapter à tous les supports.

Le pochoir peut être appliqué à l'aide d'un pinceau ou rouleau ou d'une bombe de peinture.

Adoptez des gestes écologiques et contribuer à la préservation de l'environnement à l'aide du pochoir "Pas de mégot à terre".

Les points forts :

- Fabrication française
- Facile d'utilisation
- Réutilisable



DECLINAISONS

Support
PVC souple 0.2 mm
Bois
Alu

DESCRIPTION

Description du pochoir pas de mégot par terre

Le pochoir "Pas de mégot à terre" est un élément essentiel pour interdire le jet de mégot à terre et préserver l'environnement. C'est un élément de marquage au sol indicatif. Il est disponible en 3 matériaux différents qui ont une fréquence d'utilisation fréquente.

Le pochoir en alu a une épaisseur de 0,1 cm, celui en bois une épaisseur de 0,6 cm et en PVC de 0,02 cm.

Il a une connotation écologique. Ce qu'il faut savoir c'est qu'un mégot dans la nature peut mettre plusieurs années à se décomposer.

Généralement, ce sont des bactéries et des champignons présents dans notre environnement qui permettent la décomposition de matière organique. Mais ces bactéries et ces champignons ne sont pas habitués aux composés de synthèse dans les filtres de cigarettes. Et donc leur disparition peut prendre entre 2 et 5 ans.

Un mégot de cigarette jeté par terre dans un environnement proche d'une forêt et provoquant un incendie aura des répercussions comme des risques d'érosions ou de chutes de pierres.

Ce pochoir peut être utilisé en complément d'autres pochoirs comme le pochoir pour ne rien jeter dans les eaux, ou encore le pochoir pour l'interdiction de fumer dans certains lieux.

Les différents types de pochoirs

Il existe différents types de pochoirs. Il peut y avoir des pochoirs en alu, en bois ou en PVC. Chacun a ses caractéristiques et ses fréquences d'utilisation.

- Pochoir en PVC : il convient pour une utilisation modérée. C'est un pochoir léger qui permet un traçage

avec précision et sans coulures. De plus, il est facile à nettoyer. Il peut être utilisé en intérieur comme en extérieur.
- Pochoir en alu : comme le pochoir en PVC, il est léger. Il va convenir pour une utilisation plus intense que celui en PVC. Il a une plus longue durée de vie. Néanmoins, il est solide et rigide afin d'éviter toute déformation. Il convient pour les marquages au sol en intérieur et extérieur.
- Pochoir en bois : ce type de pochoir a une capacité d'utilisation intense. Il a aussi une grande résistance. Par sa rigidité, il est simple à mettre en place et s'utilise très bien à l'aide d'un pinceau ou d'un aérosol.

Comment utiliser le pochoir interdit de jeter son mégot par terre ?

Peu importe le type de pochoir choisi, le matériel pour l'appliquer est le même ainsi que la méthode d'application.

Il y a 3 types de matériel pour pouvoir appliquer le pochoir :

- Rouleaux ou pinceaux de peinture : de préférence, il est conseillé d'utiliser des pinceaux ou des rouleaux à réchampir. Pour le rouleau, il faut que celui-ci est un manchon anti-gouttes et qu'il est un bon pouvoir absorbant.
- Peinture en bombe : ce type de matériel permet de limiter l'encrassement des surfaces.
- Adhésif de masquage : c'est un adhésif qui a une bonne adhésion et qui se retire sans laisser de trace.

Pour utiliser le pochoir, il est indispensable d'avoir une préparation. Pour cela, il est préconisé d'appliquer une fine couche de vaseline de nettoyage à l'aide d'un pinceau. La vaseline est à appliquer seulement sur la surface qui sera en contact avec la peinture.

Pour une utilisation à la bombe :

- Dérouler le pochoir sur la surface à peindre
- Apposer du ruban adhésif de masquage pour fixer le pochoir sur la surface
- Installer des cartons autour du pochoir pour éviter les retombées de brouillard de la bombe

Pour une utilisation au pinceau ou au rouleau :

- Dérouler le pochoir
- Mettre du ruban adhésif de masquage pour fixer le pochoir
- Peindre en commençant par les bords puis se rapprocher du centre du dessin

Caractéristiques du pochoir interdiction de jeter son mégot par terre

Dimensions :

- Largeur : 60 cm
- Longueur : 60 cm

Épaisseur :

- Pochoir en alu : 0,1 cm
- Pochoir en bois : 0,6 cm
- Pochoir en PVC : 0,02 cm