CROISILLON AUTONIVELANT 2 MM À VISSER - LOT DE 100
Référence : 05102



RESUME

Notre kit autonivelant est conçu pour des carreaux d'une épaisseur comprise entre 3 et 24 mm. Doté de croisillons à usage unique vous pouvez vous munir de notre kit de serrage, il permet d'obtenir des surfaces parfaitement planes sans effort.

Une fois l'usage terminé, la partie émergente des croisillons se casse facilement à l'aide de notre massette.

Seuls les cadrans que nous proposons sont compatibles avec les croisillons à visser.

Les croisillons proposées en 250 pcs, 500 pcs ou 12 colis sont livrés gratuitement.

Les points forts :

- Robustes : Les croisillons ne se cassent pas au serrage
- Utiles : Garant d'un joint régulier et d'un nivellement parfait
- Efficaces : Faciles et rapides à mettre en place

Découvrez également nos croisillons par cale de serrage.



DECLINAISONS

Conditionnement des croisillons	Cadrans pour croisillons
100 pièces	Sans
100 pièces	Avec (100 pièces)
250 pièces	Avec 250 pièces
250 pièces	Sans
500 pièces	Avec 250 pièces
500 pièces	Sans
Colis de 12 sachet de 250 pièces (3000 pièces)	Avec 250 pièces
Colis de 12 sachet de 250 pièces (3000 pièces)	Sans

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre système autonivelant à visser ?

Au-delà d'assurer un joint régulier de 1 à 3 mm, notre kit nivelle les carreaux entre eux. Carreler un sol ou un mur, en intérieur comme en extérieur, n'a jamais été aussi simple et à la portée de tous. Aucun outil supplémentaire n'est requis. Il suffit de serrer le cadran, vendu séparément, sur le croisillon préalablement déposé sous vos carreaux pour obtenir un joint linéaire et des carreaux au même niveau.

Très simple à mettre en place, le résultat est sans défaut. Les croisillons sont assez résistants pour ne pas casser lors du serrage, mais restent simples à retirer une fois la colle sèche. Ces derniers sont à usage unique, contrairement aux cadrans de serrage que vous pourrez réutiliser à volonté.

Les croisillons autonivelants seront pratiques après la pose d'un panneau de construction droit ou encore sur un coffre à carreler.

Pour une solution plus économique et simple d'utilisation, retrouvez le croisillon carrelage en croix.

Adaptez votre kit de croisillons autonivelant 2 mm selon votre besoin

En fonction de votre besoin, vous avez le choix d'utiliser des croisillons de 1mm, 2 ou 3 mm complétés par le kit de vissage nécessaire au nivellement, seul nos cadrans sont compatibles avec nos croisillons. Ils sont indispensables à l'efficacité du système autonivelant et de sabots, présents pour protéger les carreaux lors du serrage. Les cadrans sont universels et s'adaptent à nos croisillons qu'importe leur épaisseur.

Pour un résultat de joint de la même dimension, consultez le croisillon carrelage 2 mm en croix, plus économique et simple à utiliser, ce modèle garantit un résultat professionnel.

Quelle quantité de croisillons acheter ?

Le nombre de croisillons nécessaires à la pose de votre carrelage dépend de la taille de vos carreaux ainsi que de la surface à carreler. Pour vous aider, voici un tableau récapitulatif du nombre de croisillons suggéré en fonction de votre besoin :

15 cm	89								
20 cm	67	50							
25 cm	53	40	32						
30 cm	44	40	33	33					
40 cm	67	50	40	33	25				
50 cm	53	40	32	27	20	16			
60 cm	50	37	30	22	17	15	11		
80 cm	46	34	28	23	16	14	10	9	
90 cm	41	31	24	19	15	12	10	8	7
120 cm	36	27	22	18	14	10	8	7	7	6
PROZON	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	90 cm	120 cm

Par exemple, si la taille de vos carreaux est de 40 x 40 cm, nous vous suggérons d'utiliser 25 croisillons et 25 kits de serrage par mètre carré. Si la surface à carreler est de 5m², vous avez donc besoin de 125 croisillons (25 x 5).

Étapes à respecter pour la mise en place des croisillons à visser ?

L'utilisation de croisillons autonivelants est très simple. Voici la marche à suivre :

Étape 1 : Mise en place des croisillons autonivelants

En fonction de la taille de joint que vous souhaitez, munissez-vous de croisillons autonivelants de 1, 2 ou 3 mm. Après avoir étalé la colle à l'aide de votre platoir à dent, posez votre carreau et faites glisser la base des croisillons au-dessous.

Étape 2 : Serrage du cadran

Pour protéger correctement votre carreau, placez en premier lieu le sabot de protection sur le croisillon. Ensuite, positionnez le cadran et d'un simple coup de poignet, vissez-le. Serrez jusqu'à ce que votre carreau soit parfaitement aligné et au bon niveau.

Étape 4 : Retrait des cadrans et des sabots

Une fois la colle sèche, effectuez le mouvement inverse pour dévisser les cadrans et retirer les sabots de protection. Puisqu'ils sont réutilisables, pensez à les conserver pour toute utilisation future.

Étape 5 : Cassage des croisillons

Vous avez correctement collé vos carreaux et avez retiré le kit de serrage. Il ne vous reste plus qu'à casser la partie supérieure des croisillons qui dépasse du sol. Pour ce faire, nous vous invitons à leur donner un coup de massette ou un simple coup de pied en veillant à le faire dans le sens du joint.

Caractéristiques du système autonivelant

Conditionnement des croisillons : Sachet de 100

Conditionnement des kits de vissage : Sachet de 50

Matériau : Plastique

Coloris : Blanc