PROZON

FICHE TECHNIQUE

CALE POUR CARRELAGE 2 MM - LOT DE 100
Référence : 05124



RESUME

Les croisillons à cale sont parfaits pour une jointure et un nivellement optimal de tous vos carreaux d'une épaisseur comprise entre 3 et 16 mm. Ils sont simples et rapides à mettre en place.


L'utilisation de la pince de serrage est recommandée pour insérer les cales dans les croisillons et assurer un nivellement parfait. Disponible en version 1, 2 et 3 mm, les croisillons sont à usage unique à l'inverse des coins de serrage que vous pourrez réutiliser pour tous vos chantiers, n'oubliez pas de l'ajouter à votre commande.

Nos cale sont vendus par lots de 100.

Découvrez également nos croisillons autonivelants.

Les points forts :

- Indispensables : Garant d'un travail sans défaut.
- Économiques : Réutilisez vos cales de serrage.
- Rapides : Quelques secondes suffisent pour les placer.



DECLINAISONS

Pince de serrage	Conditionnement des croisillons
Avec	100 pièces
Sans	100 pièces

Avec	250 pièces
Avec	2500 pièces
Sans	250 pièces
Sans	2500 pièces

DESCRIPTION

Pourquoi choisir nos cales pour carrelage ?

Très simple à utiliser, le système autonivelant à cale est le moyen le plus classique pour éviter les irrégularités. Il vous assure d'obtenir un joint linéaire et une surface totalement plane lors de la pose de vos carreaux d'une épaisseur comprise entre 3 et 16 mm.

Rapide et efficace, il se compose d'une pince en polyamide armé, puissante et précise, capable d'insérer les cales réutilisables dans les croisillons à usage unique par dessus les panneaux XPS par exemple.

Que vous utilisiez ce système de nivellement pour carreler un sol ou un mur, vous n'aurez qu'à donner un simple coup de massette ou de pied, en veillant à le faire dans le sens du joint, pour casser le croisillon une fois la colle sèche.

Les clips auto nivelant sont faciles à trier grâce à leurs différentes couleurs, propres à leur épaisseur. Ces derniers possèdent une base lisse qui permet de ne pas abîmer votre sol lors de la casse.

Lors de la pose en salle de bain, n'hésitez pas à vous munir de bande d'étanchéité douche idéal pour les milieux humides.

Vous pouvez également retrouver le croisillon 2 mm en X pour une solution à moindre coût qui offre un résultat de pose de carrelage tout aussi efficace.

Quelle quantité de croisillon est nécessaire ?

Pour obtenir une planéité parfaite, voici un tableau reprenant le

nombre approximatif de clips nécessaires au m² selon la dimension de vos carreaux et leur mode de pose (droite ou décalée).

30 x 30 cm	33 x 33 cm	40 x 40 cm	45 x 45 cm	50 x 50 cm
42 à 56	32 à 42	18 à 24	14 à 18	10 à 14
60 x 60 cm	80 x 80 cm	60 x 30 cm	100 x 50 cm	120 x 60 cm
6 à 9	22 à 28	6 à 9	6 à 9	5 à 8

Comment utiliser la cale à carrelage ?

Étape 1 : Mise en place du croisillon

Posez votre premier carreau et placez des croisillons sous ses extrémités. Vous pouvez à présent poser le carreau voisin tout en étant sûr d'obtenir une largeur de joint uniforme.

Étape 2 : Nivellement des carreaux

Afin de niveler correctement vos carreaux entre eux, vous devez procéder au serrage à l'aide des cales vendus séparément. Pour cela, insérez simplement une cale dans le croisillon et serrez-la à l'aide de la pince.

Étape 3 : Débarrassez-vous des croisillons, conservez les cales !

Une fois la colle totalement sèche, vous pouvez retirer les croisillons. Pour ce faire, cassez-les simplement en veillant à le faire dans le sens du joint. Mettez les cales de côté pour de futurs chantiers et recyclez les croisillons.

Caractéristique des croisillons 2 mm

Conditionnement des cales : Sachet de 50 pièces

Conditionnement des croisillons : Sachet de 100 pièces

Matière : Plastique