CROISILLON AUTONIVELANT 1 MM À VISSER - LOT DE 100
Référence : 05173



RESUME

Nos croisillons à visser sont essentiels pour une pose réussie de votre carrelage. Grâce aux kits de serrage qui sont vendus séparément, obtenir une surface parfaitement plane et un joint régulier devient facile. Utilisables pour tous types de carreaux d'une épaisseur comprise entre 3 et 24 mm, les croisillons sont à usage unique.

Une fois leur utilisation terminée, un coup de pied ou de massette en caoutchouc dans le sens du joint est suffisant pour les retirer.

Seuls les cadrans que nous proposons sont compatibles avec les croisillons à visser.

Les croisillons en 250 / 500 ou 3000 pièces sont franco de port.

Découvrez également nos cales autonivelantes.

Les points forts :

- Robustes : Les croisillons ne se cassent pas au serrage
- Pratique : Faciles et rapides à mettre en place



DECLINAISONS

Conditionnement des croisillons	Cadrans pour croisillons
100 pièces	Sans
250 pièces	Sans
500 pièces	Sans
Colis de 12 sachet de 250 pièces (3000 pièces)	Sans
100 pièces	Avec (100 pièces)
250 pièces	Avec 250 pièces
500 pièces	Avec 250 pièces

DESCRIPTION

Pourquoi choisir nos croisillons pour carrelage ?

Nos croisillons à visser ont une double utilité, en plus de créer un espacement régulier de 1 à 3 mm entre vos carreaux, ils permettent de les niveler correctement. Qu'importe la surface à carreler, notre système est simple, rapide et à la portée de tous.

Conçus pour des carreaux d'une épaisseur comprise entre 3 et 24 mm, les croisillons sont à usage uniques contrairement au kit de vissage que vous pourrez conserver pour de futures utilisations.

Les croisillons sont plus robustes que ceux du système auto nivelant Twist Level. Une fois votre carrelage posé et la colle séchée, un coup de pied ou de massette dans le sens du joint sera nécessaire pour vous débarrasser de la partie qui dépasse du sol.

Adaptez votre kit autonivelant en fonction de votre besoin

En fonction de votre besoin, vous avez le choix d'utiliser des croisillons de 2 mm ou croisillon 3 mm sont disponibles. N'oubliez pas de les compléter par le nombre de têtes de vissage de votre choix qui ne sont pas inclus. Ils sont indispensables à l'efficacité du système autonivelant et de sabots, présents pour protéger les carreaux lors du serrage. Les cadrans sont uniquement utilisables avec nos croisillons à

visser qu'importe leur épaisseur. Nous proposons aussi des cales autonivelantes pour réaliser la pose de vos carreaux.

Quelle quantité de croisillons acheter ?

Le nombre de croisillons nécessaire à la pose de votre carrelage dépend de la taille de vos carreaux ainsi que de la surface à carreler. Pour vous aider, voici un tableau récapitulatif du nombre de croisillons suggéré en fonction de votre besoin :

15 cm	89								
20 cm	67	50							
25 cm	53	40	32						
30 cm	44	40	33	33					
40 cm	67	50	40	33	25				
50 cm	53	40	32	27	20	16			
60 cm	50	37	30	22	17	15	11		
80 cm	46	34	28	23	16	14	10	9	
90 cm	41	31	24	19	15	12	10	8	7
120 cm	36	27	22	18	14	10	8	7	7	6
PROZON	**15 cm**	**20 cm**	**25 cm**	**30 cm**	**40 cm**	**50 cm**	**60 cm**	**80 cm**	**90 cm**	**120 cm**

Par exemple, si la taille de vos carreaux est de 40 x 40 cm, nous vous suggérons d'utiliser 25 croisillons et 25 kits de serrage par mètre carré. Si la surface à carreler est de 5m², vous avez donc besoin de 125 croisillons (25 x 5).

Comment fonctionnent les croisillons à visser et leur kit de serrage ?

L'utilisation de croisillons autonivelants est très simple. Voici la marche à suivre :

Étape 1 : Mise en place des croisillons autonivelants

En fonction de la taille de joint que vous souhaitez, munissez-vous de croisillons autonivelants de 1, 2 ou 3 mm. Après avoir

étalé la colle à l'aide de votre platoir, posez votre carreau et faites glisser la base des croisillons au-dessous.

Étape 2 : Serrage du cadran

Pour protéger correctement votre carreau, placez en premier lieu le sabot de protection sur le croisillon. Ensuite, positionnez le cadran et d'un simple coup de poignet, vissez-le. Serrez jusqu'à ce que votre carreau soit parfaitement aligné et au bon niveau.

Étape 4 : Retrait des cadrans et des sabots

Une fois la colle sèche, effectuez le mouvement inverse pour dévisser les cadrans et retirer les sabots de protection. Puisqu'ils sont réutilisables, pensez à les conserver pour toute utilisation future.

Étape 5 : Cassage des croisillons

Vous avez correctement collé vos carreaux et avez retiré le kit de serrage. Il ne vous reste plus qu'à casser la partie supérieure des croisillons qui dépasse du sol. Pour ce faire, nous vous invitons à leur donner un coup de massette ou un simple coup de pied en veillant à le faire dans le sens du joint.

Caractéristiques de nos croisillons

Conditionnement des croisillons : Sachet de 100

Conditionnement des kits de vissage : Sachet de 50

Matériau : Plastique

Coloris : Blanc