PROZON

FICHE TECHNIQUE

CANNE DE MARQUAGE AU SOL POUR TRACEURS DE CHANTIER
Référence : 07543



RESUME

Canne de marquage au sol compatible avec toutes les bombes de peinture de chantier Soppec.

Les points forts :

- Équipée d'une longue poignée
- Design, ergonomique et légère
- Évite l'apparition de troubles musculo-squelettiques
- Usage professionnel et intensif

Vendue à l'unité.

Découvrez notre produit phare, la bombe de traçage chantier Fluo TP.






DESCRIPTION

Une canne de marquage pour professionnels

Canne de marquage au sol permettant de tracer des traits au sol sans se baisser et donc se blesser.

Elle est conçue pour répondre aux exigences des professionnels. En effet, elle est robuste et possède un design ergonomique qui permet un usage confortable tout en réduisant considérablement les risques de développer des troubles

musculo-squelettiques.

Caractéristiques techniques

- Matières : en plastique ABS de teinte grise.
- Elle est composée d'une poignée, d'une roue, d'une gâchette et d'une glissière pour fixer l'aérosol.
- Longueur : 105 cm
- Elle s'adapte à tous nos aérosols de chantier quelle que soit leur taille.
- Fabriquée en France

Comment utiliser notre canne de marquage au sol ?

Tout d'abord, secouez l'aérosol que vous allez utiliser de droite à gauche tête vers le bas. Puis ouvrez le capot de sécurité de l'aérosol en le tournant vers la gauche.

Dans un deuxième temps, prenez la canne de marquage, réglez la glissière en fonction de la taille de l'aérosol que vous allez utiliser. Fixez le traceur sur celle-ci, enfin, positionnez l'aérosol au contact de la pièce orange permettant la diffusion.

Vous pouvez désormais utiliser la canne pour tracer votre marquage au sol sans difficulté. Appuyez sur la détente pour diffuser la peinture. Une fois que tous les marquages ont été effectués, nettoyez convenablement la valve de l'aérosol en la purgeant et verrouillez-le.

N'oubliez pas de vous équiper d'un théodolite de chantier topographique.