B21C1 - PANNEAU DIRECTION OBLIGATOIRE À LA PROCHAINE INTERSECTION : À DROITE
Référence : 00084



RESUME

Le panneau B21c1 est un panneau de signalisation qui annonce une direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite.

Les points forts :

- Respect des normes françaises pour pose sur voie publique
- Production française
- Pose facile
- Manipulation sécurisée
- Rails de fixation inclus
- Fait avec de l'aluminium 15/10ème recyclé



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué

850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du panneau routier obligation de tourner à droite

Le panneau B21c1 est panneau de signalisation de type obligation. Il informe qu'il faudra suivre une direction obligatoire à la prochaine intersection, en l'occurrence à droite.
Notre panneau est certifié CE et NF complémentaire par l'ASCQUER. Il est durable et très résistant dans le temps.

Le panneau se fixe sur un mât ou un poteau pour panneaux à l'aide de brides (spécifiques selon le type de support de fixation). Il faut utiliser autant de brides que de rails. Pour le panneau d'obligation de tourner à droite, il faut donc 2 brides par panneau car chaque panneau possède 2 rails fixés à son dos.

L'alter-ego du panneau B21c1 est le panneau B21c2 d'obligation de tourner à gauche. Pour une obligation de tourner à gauche ou à droite, il faut implanter le panneau B21e. Pour une obligation de tourner à droite ou d'aller tout droit, implantez le panneau B21d1.

Sur devis, nous vous proposons des panneaux avec dos fermés ou dos fermés et laqués.

Allez plus loin avec le panneau b21c1 direction obligatoire à droite

Les panneaux de catégorie B21 sont des panneaux d'obligation de direction : ils indiquent quelle direction il faut suivre, par exemple tourner à gauche, aller tout droit, contourner par la

droite...
Les panonceaux de type M4 peuvent être additionnés au panneau B21c1. Le panonceau M1 peut aussi être ajouté en dessous du panneau B21c1.

Prozon vous propose également le panneau interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection.

Le panneau de direction obligatoire à la prochaine intersection peut être synonyme de signalisation avancée ou de signalisation de position.

Comment fixer le panneau de signalisation b21c1 à un poteau ?

Nos panneaux de signalisation routière de type B sont équipés de 2 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander 2 brides de fixation quelle que soit la taille du panneau choisie.

Attention, il faut commander des brides compatibles avec le type de poteau choisi.

Caractéristiques du panneau de signalisation b21c1

Les panneaux peuvent faire :

- 450 mm
- 650 mm
- 850 mm

- 1050 mm

Nombre de rails : 2 rails fixés au dos du panneau

Les classes :

- Classe 1 avec une visibilité à 100 mètres
- Classe 2 avec une visibilité de 250 mètres maximum

Les dos disponibles :

- Brut
- Laqué