PROZON

FICHE TECHNIQUE

LETTRES DÉCOUPÉES - HÔTEL DE VILLE
Référence : 09783



RESUME

Nos lettres de façades pour Hôtel de ville sont faites en panneau de composite aluminium. Elles peuvent ainsi être utilisées en intérieur ou extérieur.

Nos lettres sont proposées dans 3 couleurs :


- Noir
- Doré
- Argent

2 dimensions disponibles (les 3 mots au total) :

- L. 2270 x H. 262 mm
- L. 3390 x H. 393 mm

Les points forts :

- Livrées prêtes à installer entretoises et gabarit de pose inclus
- Résistant
- Esthétique



DECLINAISONS

Couleur	Dimensions
Noir	2270 x 262 mm
Doré	2270 x 262 mm
Argent	2270 x 262 mm
Noir	3390 x 393 mm
Doré	3390 x 393 mm
Argent	3390 x 393 mm

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser des lettres découpées pour Hôtel de ville ?

Un hôtel de ville est en réalité le synonyme de ce qu'on appelle aujourd'hui une mairie. Ces lettres permettent donc à une mairie d'informer sur le statut du bâtiment public. L'expression "Hôtel de ville" apporte en plus un côté élégant à l'information affichée sur un mur, souvent au-dessus d'une porte.

C'est d'ailleurs un mot fréquemment utilisé par les grandes villes, pour des mairies intégrant un monument historique.

Nous proposons aussi des lettres découpées de façade avec l'inscription mairie.

Pour décorer votre municipalité, le buste blanc de Marianne et l'inscription de la devise française peuvent aussi vous intéresser.

Caractéristiques techniques des lettres de façade hôtel de ville

Dimensions :

Longueur :

- 2270 mm
- 3390 mm

Hauteur :

- 262 mm
- 393 mm

Couleurs :

- Noir

- Doré
- Argent

Installation

- Livrées prêtes à installer
- Entretoises et gabarit de pose inclus

Installation des lettres

1. Tout d'abord, il faut placer le gabarit papier à l’endroit précis de l’emplacement de l’enseigne.
2. Ensuite, à l'aide des repères annotés vous pourrez repérer les points de fixation des entretoises femelles. Il s'agit alors de fixer les entretoises femelles à l’aide d’une vis/fixation adaptée. Pour cela, veillez à présenter les lettres en face de leur emplacement prévue (selon référence inscrite au dos de la lettre). Vous pouvez alors enfoncer l’entretoise mâle collée au dos de la lettre dans l’entretoise femelle fixée au mur.
3. Votre lettre est fixée, répétez ce processus pour toutes les autres lettres.