DALLE STABILISATION SOL CHEVAUX STANDARD
Référence : 18370





RESUME

Protégez le sol de vos paddocks de l'érosion et luttez contre la boue avec notre dalle stabilisation sol chevaux standard.

Sa structure alvéolée permet de drainer efficacement l'eau qui arrive au sol afin d'éviter la formation de flaques et de boue.

Nos dalles stabilisatrices peuvent supporter de lourdes charges, jusqu'à 60 tonnes/m², ce qui permet le passage de véhicules et d'engins agricoles.

Légères, elles pèsent 2,1 kg chacune et nécessitent un sol préparé avant d'être installées pour garantir une stabilité et une efficacité optimales.

Les dalles de paddock sont livrées par palette de 100 pièces, ce qui représente une surface d'environ 20 m².

Les points forts :

- Économique
- Haute capacité de charge
- Fabriquée à partir de plastique recyclé





DESCRIPTION

Atouts de la dalle de stabilisation paddock chevaux

Notre dalle de stabilisation de sol possède une structure alvéolaire, ce qui garantit une bonne perméabilité et un drainage de l'eau optimal. Cela empêche l'eau de s'accumuler à la surface du sol et de former une zone humide ou boueuse.

L'installation des dalles de stabilisation protège vos sols du piétinement des chevaux et du passage des engins agricoles, et permet de lutter efficacement contre l'érosion.

C'est également une sécurité pour les utilisateurs puisque cette installation réduit le risque de glissade et garantit une stabilité maximale. C'est un excellent moyen de conserver des surfaces praticables toute l'année, même pendant la période hivernale sujette à de nombreuses averses.

De plus, les dalles stabilisatrices possèdent une forte capacité de charge : il est tout à fait possible de rouler dessus avec des engins lourds, ce qui est parfait pour les environnements agricoles et équestres.

Robustes, elles sont conçues pour résister à un usage intensif ainsi qu'aux conditions extérieures, au gel et aux UV.

Les dalles stabilisatrices sont polyvalentes et peuvent être installées à différents endroits de votre exploitation : dans les zones de fort passage, aux abords des râteliers à foin, au niveau des abris de pâturage.

Enfin, elles sont fabriquées à 100 % avec du plastique recyclé, ce qui en fait un produit durable et respectueux de l'environnement.

Comment installer nos dalles stabilisation

chevaux ?

Bien que la pose de nos dalles pour la stabilisation des sols ne nécessite pas de lourds travaux, il est tout de même nécessaire de préparer le sol en amont afin de garantir l'efficacité du dispositif.

Tout d'abord, il faut commencer par enlever la couche de sol non porteur, et réaliser une plateforme stable et plate.

Pour le revêtement dans un paddock, posez un textile non tissé sur l'ensemble de la surface. Cette étape n'est pas nécessaire pour un manège.

Ensuite, appliquez la couche initiale : il faut un matériau perméable à l'eau de granulométrie 8 à 32 mm. Prévoyez une épaisseur de 10 à 15 cm pour un paddock et de 20 à 25 cm pour un manège. Nivelez l'ensemble.

Recouvrez avec une couche de gravillons sur 2 à 3 mm (granulométrie 2 à 5 mm) afin d'égaliser la surface.

Déposez les dalles : nous vous conseillons de commencer dans un coin et de laisser un espace d'au moins 5 cm avec la bordure.

Enfin, recouvrez les dalles avec une couche supérieure de sable lavé de granulométrie 0 à 2 mm. Réalisez une couche d'épaisseur 3 à 4 cm pour un paddock, et 8 à 10 cm pour un manège.

Si vous ne souhaitez pas réaliser de préparation de sol, optez plutôt pour nos dalles anti boue chevaux INB.

Caractéristiques de la dalle stabilisatrice paddock chevaux

Matériau : plastique recyclé (polythène et polypropylène)

Dimensions : 50 x 40 cm

Épaisseur : 4 cm

Surface pleine : 58 %

Poids : 2,1 kg/dalle

Poids/m² : 26,8 kg

Palette complète : 20 m²

Poids maximal supporté : jusqu'à 60 tonnes/m²

Norme : DIN 1072