PROZON

FICHE TECHNIQUE

CUVE ENTERRÉE RÉCUPÉRATION EAU DE PLUIE 5000L PLATE
Référence : 18913



RESUME

Découvrez notre cuve extra-plate à enterrer pour récupérer l’eau de pluie.

Conçue en polyéthylène, avec une réhausse et un filtre, cette cuve est idéale pour gagner de la place tout en optimisant le volume de stockage au maximum.

Capacité : 5000 litres

Dimensions : L. 2690 x l. 1890 x h. 1200-1500 mm

Diamètre des ouvertures : 600 mm

Livrée par camion, accès semi-remorque obligatoire. Munissez-vous du matériel nécessaire pour le déchargement.

Les points forts :

- Installation rapide et facile
- Utilisation du volume à 100 %
- Couvercle pratique et étanche
- Filtre et réhausse intégrés
- Répond à la norme SIST EN 12566 - 3
- Garantie 10 ans





DESCRIPTION

Quels sont les atouts de cette cuve enterrée 5000 litres ?

La cuve enterrée horizontale offre un stockage d'eau de pluie de 5000 litres avec filtre intégré, cela signifie que 100 % de la surface de la cuve peut être utilisée.

Sa forme extraplate permet une installation et un terrassement simplifiés. En effet, la fosse à creuser pour installer la cuve sera moins profonde, donc plus rapide à effectuer.

De plus, si votre terrain est rocheux et que vous ne pouvez pas creuser trop profond, c'est le compromis idéal !

Fabriquée en polyéthylène rotomoulé, cette cuve est ultra-robuste et étanche car elle ne possède pas de soudure. Le polyéthylène est un matériau 100 % recyclable, ce qui vous permet de réduire votre impact environnemental.

L'avantage de cette cuve de stockage est qu'elle peut également être utilisée en cuve aérienne car elle saura être stable et résistante aux intempéries.

Elle dispose d'une rehausse réglable afin de régler la hauteur pour arriver au niveau de votre sol, mais également d'un couvercle avec charnière sécurisée pour résister à une charge allant jusqu'à 200 kg.

De plus, un kit de filtration est inclus également afin de filtrer l'eau qui s'écoule dans votre citerne et limiter les résidus pour une eau plus saine et une cuve mieux entretenue.

La forme de cette cuve facilite grandement son transport et sa manipulation.

Ce réservoir a été testé conformément à la norme européenne SIST EN 12566 – 3 qui définit les exigences de fabrication, les méthodes d'essai et la grille d'évaluation des performances des dispositifs d'assainissement non collectif ou semi-collectif.

Cette cuve est garantie durant 10 ans.

Découvrez aussi notre cuve pour récupération eau de pluie allant jusqu'à 50000 litres, notre gamme complète de pompe relevage et nos cuves aériennes pour eau de pluie.

Les différentes étapes d'installation de la cuve plate ?

1. Creusez une fosse.
2. Utilisez des sangles de levage au niveau des crochets blancs du réservoir.
3. Installez la cuve et la remplir en même temps.
4. Installez les filtres, la jauge de niveau et ajustez la réhausse si besoin.
5. Raccordez la cuve à une pompe et aux canalisations d'entrée et de sortie.

Caractéristiques de la cuve a eau extra plate

Volume (L)	5000
Dimensions (mm)	L. 2690 x l. 1890 x h. 1200-1500
Installation	Enterrée
Diamètre de l'ouverture (mm)	600
Réhausse (mm)	600 x 0-300
Épaisseur de la paroi (mm)	8-14
Matière	Polyéthylène

Diamètre du tuyau d'arrivée (non inclus)	DN 110, DN 125
Diamètre du tuyau de sortie (non inclus)	DN 110, DN 125
Norme	SIST EN 12566 - 3
Couvercle	Piéton en PE - capacité 200 kg
Poids (kg)	200
Fabrication	Europe