PROZON

FICHE TECHNIQUE

BATTERIES METABO 18V 5,2 AH ET 5,5 AH
Référence : 18993



RESUME

Optimisez les performances de vos outils sans fil grâce aux batteries Metabo 18 V. Conçue pour répondre aux exigences des professionnels et des bricoleurs avertis, elle garantit une alimentation constante et une excellente longévité sur le chantier.

Découvrez le pack de 2 batteries 18 V 5,2 Ah idéal pour un usage polyvalent et quotidien et le pack de 3 batteries 18 V 5,5 Ah pour les travaux intensifs et une forte application.

Les points forts :

- Technologie LiPOWER/LiHD
- Chargeur rapide ASC 145
- 2 batteries 18 V 5,2 Ah / 3 batteries 18 V 5,5 AH
- Puissance et autonomie



DECLINAISONS

Capacité de la batterie
18 V 5,2 Ah
18 V 5,5 Ah

DESCRIPTION

Tout savoir sur la batterie Metabo 18 V 5 Ah

La batterie est conçue pour alimenter les outils électroportatifs sans fil de gamme CAS (Cordless Alliance System). Grâce à sa technologie, elle offre une puissance élevée, une autonomie et une durée de vie prolongée, même lors d'une utilisation intensive.

Avec une capacité de 5,2 Ah ou de 5,5 Ah, cette batterie fournit une énergie de 720 W ou 1440 W, idéale pour les travaux exigeants comme le meulage, le perçage, le burinage ou le sciage. Elle délivre une puissance constante, même sous forte sollicitation.

Elle est compatible avec tous les outils Metabo 18 V ainsi qu'avec plus de 40 marques partenaires utilisant le système CAS.

De plus elle intègre plusieurs protections électroniques :

- Protection contre la surcharge,
- Protection contre la surchauffe,
- Protection contre la décharge profonde
- Une surveillance individuelle des cellules pour préserver les performances et la longévité.

La batterie peut être rechargée avec les chargeurs Metabo compatibles 18 V, notamment les modèles ASC 55, ASC 145 et ASC Ultra.

Comment installer la batterie Metabo 18V 5Ah ?

1. Présentez la batterie face au rail de votre outil

électroportatif 18 V Metabo (perceuse, meuleuse, scie, etc.

2. Faites glisser la batterie le long de la glissière jusqu'à entendre un "clic". Ce déclic confirme que le loquet de verrouillage est bien engagé.

3. Pour enlever la batterie, appuyez fermement sur le bouton de déverrouillage rouge situé à l'avant ou au-dessus du bloc batterie et faites glisser dans le sens inverse.

Caractéristique de la batterie 18V Metabo 5Ah

Type de batterie	LiPOWER	LiHD
Tension de la batterie	18 V	18 V
Capacité de la batterie	5,2 Ah	5,5 Ah
Compatibilité	Outils Metabo 18 V et système CAS	Outils Metabo 18 V et système CAS
Chargeur rapide	ASC 145	ASC 145
Watts	720 W	1440 W
Nombre de batteries	2	3
Conditionnement	Boîte en carton	Boîte en carton