# KIT PELLE CHARGEUSE TAURUS 500 ET 700
# Référence : 19043



## RESUME

Optez pour le kit pelle chargeuse pour votre Taurus 500 ou pour votre Taurus 700.

Vous pouvez aussi choisir le type d'élévation : standard ou avec kit ciseaux pour une haute élévation.

Choisissez le kit de support pour démontage des accessoires.

Les points forts :

- Autonomie
- Productivité
- Commande hydraulique



## DECLINAISONS

| Type d'élévation | Mini Dumper |
|---|---|
| Aucune | Taurus 500 |
| Aucune | Taurus 700 |
| Kit ciseaux | Taurus 700 |

## DESCRIPTION

### Description du kit pelle chargeuse

La pelle auto-chargeuse transforme un mini-dumper standard en une unité de manutention 100% autonome :

- Chargement autonome : L'opérateur peut charger la benne (ou la cuve de la bétonnière) directement avec les agrégats, la terre, le sable ou les gravats, sans aucun effort de pelletage manuel ni besoin d'une mini-pelle à proximité.
- Productivité démultipliée : réduit considérablement le temps de cycle de chargement sur chantier et permet à un artisan de travailler seul.
- Ergonomie et sécurité : supprime la pénibilité physique et les risques de maux de dos liés au chargement manuel à la pelle.
- Commande hydraulique : actionnée de façon très fluide depuis le poste de pilotage via les manettes de l'engin.

## Caractéristiques techniques

Énergie/Actionnement : hydraulique (raccordement sur le circuit auxiliaire de la machine).

Commande : progressive via le distributeur/joystick du poste de pilotage

Mouvement : bras articulé à vérins double effet pour le levage et le cavage du godet

Fonction : Remplissage autonome de la benne TP ou de la cuve bétonnière sans effort manuel