PROZON

FICHE TECHNIQUE

MALAXEUR IMER MIX 80
Référence : 19322



RESUME

Compact et léger le malaxeur Imer Mix 80 se transporte et se charge facilement. Équipée d'une grille i-DUST avec raccord pour aspirateur, il limite la diffusion de la poussière dans l'environnement et permet de préparer efficacement de petites quantités de matériaux à chaque cycle.

Les points forts :

- Moteur monophasé 230 V 50 Hz – motoréducteur
- Dispositif électrique de sécurité
- Grille I-Dust avec connection pour aspirateur
- Roues supplémentaires



DESCRIPTION

Pourquoi utiliser le malaxeur Imer mix 80 ?

Conçu pour répondre aux besoins des professionnels sur les chantiers lors des travaux de rénovation. Équipé d'un moteur monophasé 230 V 50 Hz motoreducteur fonctionnant avec un bain d'huile et une transmission par courroie, pour assurer un fonctionnement adapté aux travaux de malaxage.

Le malaxeur Imer Mix 80 dispose d'un interrupteur IP 55 magnétothermique et d'une prise IP 67, offrant une protection adaptée à l'utilisation sur chantier. Son dispositif électrique de sécurité contribue également à sécuriser son installation.

Le imer Mix 80 dispose d'une grille avec lame crève-sac, permettant de faciliter l'ouverture des sacs de matériaux avant leur mélange. Ses poignées extensibles facilitent son déplacement et sa manipulation.

Sa grille i-DUST permet d'aspirer et de limiter la propagation de la poussière lors du chargement des sacs de matériaux en poudre.

Pour simplifier davantage le transport et la manutention, le mélangeur est équipé d'un crochet de levage et de roues supplémentaires. Ces équipements permettent de déplacer plus facilement la machine et de la positionner selon les besoins du chantier.

Comment utiliser le malaxeur Imer Max 80 ?

L'utilisation du malaxeur est adaptée aux travaux de préparation de différents matériaux sur les chantiers.

Avant de démarrer, il est recommandé d'installer la machine sur une surface stable et de vérifier que les éléments de sécurité sont correctement positionnés.

Pour préparer le mélange, les matériaux sont introduits dans la cuve à travers la grille équipée d'une lame creve-sac.

Le malaxeur peut ensuite être mis en fonctionnement afin d'obtenir un mélange homogène. La durée de malaxage dépend du matériau utilisé.

Avant toute utilisation, consultez la notice pour connaitre les consignes de sécurité, les matériaux compatibles et les conditions d'utilisation du malaxeur.

Pour les travaux nécessitant une capacité de mélange supérieure, découvrez également le malaxeur Imer mix 120.

Caractéristiques techniques Imer malaxeur

Capacité de la cuve	80 L
Rendement effectif	55 L
Diamètre de la cuve	608 mm
Granulométrie	8 mm
Tours/minutes pâles	44 trs/min
Poids (emballage)	106 kg (120 kg)
Dimensions roues	300 x 60
Puissance moteur	1 kW
Courant absorbée	6,5 A
Dim L x l x H	743 x 660 x 1238
Dim emballage L x l x H	1280 x 730 x 930
Niveau sonore	70 dB(A)