LYRE DAGE SUPERBEAM 580 IP 420 W
Référence : 19381



RESUME

Cette lyre beam de la marque Phocea Light, modèle SuperBeam 580 IP, est conçue spécifiquement pour résister aux intempéries (poussière, pluie, humidité) grâce à son étanchéité IP 65.

Elle est idéale pour les grands concerts, les tournées, les stades et les événements qui exigent une puissance lumineuse exceptionnelle à très longue distance.

Elle produit des faisceaux beam perçants, des projections spot nettes et des arrosages wash massifs en milieu intérieur ou extérieur.

Vous pouvez télécharger sa notice d'utilisation dans l'onglet "téléchargement" ci-dessous.

Pour vous aider dans votre choix de lyre, nous avons rédigé un article : "Bien choisir sa lyre LED".

Les points forts :

- Protection étanche IP65
- Puissance colossale et longue portée
- Polyvalence hybride (Beam-Spot-Wash)
- Compatibilité DMX / RDM



DESCRIPTION

Les avantages de la lyre Dage SuperBea 580 IP 420 W

La lyre hybride BSW de la marque Phocea Light, modèle SuperBeam 580 IP, est fabriquée spécifiquement pour résister aux intempéries (pluie, poussière et humidité) grâce à sa protection IP65.

Elle est conçue pour les grands concerts, les tournées, les stades et les événements qui exigent une puissance lumineuse exceptionnelle à très longue distance.

Elle peut produire des faisceaux beam perçants, des projections spot nettes et des arrosages wash massifs en milieu intérieur ou extérieur.

Pour sonoriser vos événements professionnels, optez pour nos consoles de mixage ou nos enceintes professionnelles robustes.

L'utilisation de la lyre BSW professionnelle

Pour utiliser correctement cette lyre, nous vous conseillons de suivre les étapes suivantes.

Étape 1 : installation et sécurité

En raison de son poids et de sa taille imposante, fixez la lyre sur une structure ou un pont renforcé à l'aide de crochets professionnels adaptés sur ses platines Omega. Fixez une élingue de sécurité en acier certifiée au point d'ancrage du châssis.

Étape 2 : Alimentation

Branchez le câble secteur étanche sur la prise d'entrée

d'alimentation (PowerCON TRUE1 IP). Assurez-vous que la ligne électrique est calibrée pour la forte puissance au démarrage de la machine.

Étape 3 : Connexion DMX / Régie

Reliez le câble DMX étanche (3 ou 5 broches) au port DMX IN et repartez du port DMX OUT vers les machines suivantes.

Étape 4 : réglages du menu

Adresse DMX & Mode Canaux : configurez l'adresse DMX de départ et sélectionnez le profil de canaux sur le panneau de contrôle étanche.

Patch console : chargez la fixture DAGE 580 IP sur votre console d'éclairage pour prendre le contrôle du zoom, du focus, des gobos, des prismes et de la gradation.

Les caractéristiques de la lyre à LED hybride

Poids : 20 kg

Dimensions (L × l × h) : 31 × 32 × 55 cm

Lampe : Lampe 420 W Optimus Prime

Puissance : 420 W

Couleurs d'éclairage : 10 couleurs + CTO

Gobos : 13 gobos en métal

Fonctions : BEAM

Protection IP : IP65

Angle d'ouverture : 1,2°

Prismes : 8 facettes + rotatif & 12 facettes + rotatif

Alimentation : ampoule Osram 420 W

Canaux DMX : 18

Consommation : 400 W

Tilt : 270°

Pan : 540°