BROSSE NETTOYAGE CRAMPONS
Référence : 19639



RESUME

La brosse à chaussures de foot est idéale pour les clubs ou collectivités. Facilement repérable avec son coloris rouge, cet équipement d'entretien est spécialement conçu pour décrotter rapidement et efficacement les crampons après un entraînement ou un match sur le terrain.

Son utilisation présente un double avantage : elle permet d'une part de prolonger la durée de vie des chaussures en éliminant facilement la terre incrustée dans les semelles, et d'autre part de préserver la propreté de vos infrastructures.

Robuste, simple et directement prête à l'emploi, c'est une solution pratique qui facilite le quotidien des sportifs comme des équipes chargées de l'entretien.

Les points forts :

- Simple d’utilisation
- Poils rigides et résistants aux gels
- Support en acier galvanisé





DESCRIPTION

Tout savoir sur le décrottoir chaussures foot

La brosse à chaussures de foot est la solution pour les clubs ou collectivités qui souhaitent maintenir la propreté de leurs installations sportives.

Pensée pour un usage intensif, elle offre robustesse et efficacité pour nettoyer les crampons après l'effort.

Sa conception solide repose sur un support en acier galvanisé de 395 mm de diagonale, offrant une excellente résistance à la corrosion pour une utilisation prolongée en extérieur.

Mesurant 420 x 180 x 220 mm et pesant 2,72 kg, elle est stable et compacte.

Elle est équipée de deux brosses, fixées par des boulons sur des supports en bois. Leurs poils rigides rouges, résistants au gel, sont conçus pour désincruster la boue, la terre et l'herbe les plus tenaces, même en plein hiver.

L'utilisation de cette brosse présente un double avantage majeur :

- Elle prolonge la durée de vie des chaussures en évitant l'accumulation de terre humide.

- Elle préserve la propreté des vestiaires et des club-houses, évitant ainsi des heures de ménage fastidieuses.

Prête à l'emploi, c'est une solution simple et pratique qui facilite le quotidien des joueurs comme des équipes d'entretien.

Découvrez l'intégralité de notre gamme d'équipements pour football, comme par exemple le poteau de corner.

Besoin d'autres équipements sportifs ? Consultez nos

équipements de jeux de raquettes ou encore notre lot de poteaux pour rugby.

Comment installer la brosse pour crampons de foot et rugby ?

Les deux brosses en bois viennent se fixer sur la structure en acier galvanisé à l'aide de boulons fournis (deux boulons par brosse), ce qui garantit un maintien solide lors du frottement des pieds.

Pour l'installation au sol :

- En pose libre : la brosse peut simplement être posée à même le sol. Grâce au poids du support métallique (2,72 kg), elle reste stable pour une utilisation quotidienne.
- En fixation permanente : le support en acier dispose de perçages prévus pour visser ou cheviller directement l'équipement dans le béton, l'asphalte ou une dalle d'entrée. C'est la solution idéale en club pour éviter qu'elle ne glisse ou ne soit déplacée.

Caractéristiques de la brosse à chaussures de foot et rugby

Dimensions :

- Encombrement de la brosse complète : 420 x 180 x 220 mm (longueur x largeur x hauteur)
- Support en bois 320 x 75 mm
- Épaisseur 25 mm

Matériaux : support en acier galvanisé

Couleur : rouge

Poids : 2,72 kg

Conditionnement : livré avec support et 2 brosses