COFFRE FORT HÔTEL 17 POUCES
Référence : 20512



RESUME

Le coffre-fort hôtel 17 pouces est la solution parfaite pour sécuriser les effets personnels de vos clients, y compris les ordinateurs portables de très grand format allant jusqu'à 17 pouces.

Équipé d'un système électronique motorisé doté de deux pênes de verrouillage de 18 mm, il offre un haut niveau de sécurité.

Notre coffre fort 17 pouces noir pèse 11,80 kg et ses dimensions extérieures sont de 190 x 500 x 380 mm (H x L x P). Il fonctionne de manière autonome avec 4 piles AA (incluses).

Sa mise en place est facilitée par quatre points de fixation et le matériel fourni.

Pour ouvrir rapidement un coffre, utilisez notre clé pour urgence informatique CEU.

Les points forts :

- Garantie 1 an
- Lumière interne LED
- Sécurisé
- Fourni avec piles et clés



DESCRIPTION

Pourquoi choisir le coffre-fort électronique d'hôtel 17 pouces ?

Conçu pour répondre aux exigences des chambres d'hôtel, le coffre-fort électronique d'hôtel offre une conception solide.

Il est doté d'une porte en acier de 4 mm et d'un corps en acier de 1,5 mm d'épaisseur.

Son utilisation au quotidien est facilitée grâce à sa porte sur ressort qui garantit une ouverture facile.

À l'intérieur, un éclairage LED et un fond recouvert de moquette protègent efficacement les appareils et objets de valeur contre les rayures.

Le client gère lui-même son accès grâce à un code de 4 à 6 chiffres via le clavier à touches sonores.

Retrouvez tous nos coffres forts pour les hôtels. Nous disposons d'un coffre fort économique 17 pouces pour hôtel.

Comment installer le coffre fort pour 17 pouces et gérer les urgences ?

L'installation de ce modèle de grande taille s'effectue à l'intérieur de vos meubles en utilisant les fixations fournies pour ses quatre points d'ancrage. Il peut être mis en place au sol ou au mur.

Assurez-vous que la capacité de charge de l'étagère est suffisante.

Le coffre-fort est fourni avec un boîtier d'alimentation de secours ainsi qu'1 clé manuelle.

En cas de saisie de quatre codes erronés consécutifs, le système électronique verrouille automatiquement le clavier pendant 15 minutes.

Pour ouvrir le coffre-fort en cas d'urgence :

1. Retirez le cache frontal des instructions situé sur la porte du coffre-fort afin d'accéder à la serrure de secours (voir image).

2. Insérez l'une des clés fournies pour déverrouiller et ouvrir la porte.

3. Tout en laissant la clé insérée dans la serrure, saisissez le code « 1234 » puis appuyez sur la touche de verrouillage.

4. Enfin, refermez la porte et retirez la clé.

Pour des espaces plus restreints, optez pour notre coffre fort 14 pouces d'hôtel ou notre coffre fort 15 pouces d'hôtel.

Nous proposons également un coffre fort ouverture par le haut de 15 pouces pour les emplacements de tiroir ou plus facilement visible avec ce système.

Comment utiliser le coffre-fort 17 pouces pour les hôtels ?

Pour la première utilisation du coffre fort 17 pouces, il faut installer les 4 piles AA dans l'alimentation électrique externe.

Voici les codes de configuration d'usine du produit :

- Code pour les invités : 1234

- Code pour le gestionnaire : 123456

Ensuite, branchez le boîtier d'alimentation externe sur le port USB situé sur la porte du coffre-fort.

Saisissez le code invité usine pour que la porte se déverrouille automatiquement. Vous pourrez alors retirer les piles du boîtier externe pour les insérer dans le compartiment situé au dos de la porte.

Pour ouvrir le coffre-fort : composez votre code personnel de 4 à 6 chiffres.

Pour fermer le coffre-fort : saisissez votre code de 4 à 6 chiffres, refermez la porte, puis appuyez sur la touche de verrouillage.

Liste des messages d'erreur susceptibles d'apparaître sur votre coffre-fort :

- "o-ON" : activer la fonction masquée du mot de passe
- "o-OFF" : désactiver la fonction masquée du mot de passe
- "LO-BAT" : batterie faible
- "CLOSE" : fermeture
- "CLOSED" : fermé
- "OPEN" : ouverture
- "OPENED" : ouvert
- "NEW" : besoin d'entrer un nouveau mot de passe
- "AGAIN" : besoin d'entrer le même mot de passe à nouveau
- "DONE" : terminé

- "HOLD(1-15)" : la porte est verrouillée (1-15 minutes) en raison de la saisie incorrecte du mot de passe plusieurs fois
- "E-CODE" : erreur de mot de passe
- "E-RUN" : ne peut pas s'ouvrir normalement. Le verrou est coincé. Pour cela, poussez la porte pour que le verrou ait plus de place pour bouger.
- "B-LOC" : impossible de fermer correctement. La serrure est coincée. Pour cela, poussez la porte pour permettre plus d'espace au mouvement de la serrure.

Pour aménager votre établissement, découvrez nos équipements d'hôtellerie, nos équipements de chambre pour hôtels et nos équipements de salle de bain d'hôtels.

Caractéristiques du coffre-fort 17 pouces d'hôtel

Capacité : 36 L

Dimensions extérieures (H x L x P) : 190 x 500 x 380 mm

Dimensions de l'ouverture (H x L) : 135 x 430 mm

Matériaux :

- Corps en acier (épaisseur 1,5 mm)
- Porte en acier (épaisseur 4 mm)

Couleur : noir

Alimentation : 4 piles AA (incluses)

Poids : 11,80 kg