MEULEUSE DRAKKAR D'ANGLE
Référence : 10749



RESUME

Découvrez la meuleuse d'angle drakkar professionnelle en composite. Ce produit livré avec 2 clés de serrage est idéal pour le meulage et le polissage.

Cet outil fonctionne à l'aide d'un compresseur d'air et nécessite une pression de 6,2 bars. Sa consommation d'air est de 85 l/min pour une vitesse de rotation de 22 000 tr/min.

Sa longueur est de 15,5 cm et son poids très léger de 0,5 kg offre une maniabilité aisée.

Toutes nos meuleuses sont disponibles sur la page outil meuleuse.

Les points forts :

- Livré avec 2 clés de serrage
- Légère et maniable
- Garantie 3 ans



DESCRIPTION

Description de la meuleuse angulaire drakkar

La meuleuse angulaire drakkar est idéale pour le meulage et le

polissage. Elle mesure 15,5 cm de longueur.

Son renvoi d'angle à 90° dispose d'un axe qui est placé perpendiculairement au moteur présent dans le corps de l’appareil : le disque rotatif a donc un angle de 90° avec le moteur. Cet outil est livré avec 2 clés de serrage vous permettant de placer facilement les accessoires sur la meuleuse.

Pour la faire fonctionner, il suffit de la brancher sur votre compresseur d'air, son raccord d'entrée est 1/4.

La meuleuse angulaire drakkar offre une vitesse de rotation de 22 000 tr/min. Elle est garantie 3 ans.

Prozon vous propose également une meuleuse d'angle droite.

Utilisation de la meuleuse d'angle Drakkar

Préparation de la meuleuse drakkar

La meuleuse droite drakkar est un outil de précision utilisé principalement pour le meulage et le polissage. Avant de l’utiliser, il est vivement conseillé d’installer un filtre/séparateur d’humidité, un régulateur de pression, et un huileur entre l’outil et le compresseur d’air.

Assurez-vous qu’un filtre est en place avant le système de lubrification, et que l’air entrant contient suffisamment d’huile pour une bonne lubrification. L’utilisation d’une huile de faible viscosité est recommandée, car une huile trop épaisse pourrait diminuer la puissance de l’outil.

Pour préserver les performances de votre meuleuse, un entretien quotidien léger est conseillé : nettoyez et lubrifiez régulièrement l’outil.

Installation et utilisation de la meuleuse angulaire drakkar

Choisissez l’accessoire de meulage, dévissez le collet à l’aide de deux clés plates, insérez l’accessoire, puis revissez fermement le collet. Branchez ensuite l’outil à l’arrivée d’air.

Pour activer l’outil, ajustez la pression d'air à 6,2 bars. Ne réglez pas le débit d'air au-delà de cette pression afin d’éviter tout risque de surcharge. En effet, une pression trop faible réduira son efficacité, tandis qu'une pression trop élevée pourrait augmenter les performances momentanées, mais risquerait d’endommager les pièces internes de l’outil, raccourcissant ainsi sa durée de vie. La pression idéale est de 6,2 bars.

Le levier de mise en marche/arrêt est équipé d’un dispositif de sécurité : pour actionner la gâchette, appuyez d’abord sur le petit levier vers l’avant, avant de presser la gâchette.

Si vous êtes à la recherche d'une meuleuse électrique, rendez-vous sur la page meuleuse puissante électrique.

La meuleuse est livrée avec :

- 1 raccord
- 2 clés (11,5 mm et 17 mm)
- 2 pinces
- 1 burette à huile

Pour l'extraction des fumées et poussières, optez pour l'aspirateur de fumée 26 m2.

Caractéristiques de la meuleuse d'angle drakkar

Longueur : 15,5 cm

Consommation d'air : 85 l/min

Pression : 6,2 bar

Rotation : 22 000 tr/min

Raccord entrée d'air : 1/4

Poids : 0,5 kg

Garantie : 3 ans