CUVE ADBLUE 1000 L PEHD
Référence : 10969





RESUME

Cette cuve permet le stockage de l'AdBlue jusqu'à 1000 litres. Vous pouvez la transformer en cuve de distribution grâce aux différentes options qui incluent une pompe 230 volts et/ou un compteur K24.

Vous avez aussi la possibilité de choisir son type de paroi. La simple paroi doit avoir un bac de rétention et la double paroi se suffit à elle-même.

Les dimensions des cuves simple paroi sont de L. 78 x l. 78 x H. 195 cm et celles des double paroi sont de L. 142 x l. 66 x H. 168,5 cm.

Les points forts :

- Livrée avec jauge de niveau, évent de décompression et détecteur de fuite
- Choix de la paroi
- Garantie de 15 ans pour la cuve double paroi
- Garantie de 10 ans pour la cuve simple paroi



DECLINAISONS

Equipement	Paroi
Aucun	Simple
Pompe 230V	Simple
Pompe 230V + compteur K24	Simple
Pompe 230V	Double
Pompe 230V + compteur K24	Double

DESCRIPTION

À propos de la cuve AdBlue 1000 litres

Cette citerne AdBlue est une solution de stockage et de distribution (avec l'option pompe incluse) de votre liquide.

Elle peut être placée à l'intérieur ou à l'extérieur à condition qu'elle soit abritée.

La cuve est fabriquée en PEHD (polyéthylène haute densité) : une matière très résistante et durable.

Elle est disponible en plusieurs options concernant le type de paroi et les équipements :

Le type de paroi permet de se passer ou non d'un bac de rétention. Une cuve double paroi se suffit à elle-même, car sa deuxième paroi lui permet de faire office de bac de rétention. Tandis que la simple paroi doit être accompagnée d'un bac de rétention.

L'option "Aucun" est une cuve de stockage tandis que les autres options sont aussi des cuves de distribution grâce à leur pompe AdBlue 230 V avec un débit de 34 litres par minute.

Une cuve AdBlue avec pompe est accompagnée d'un pistolet AdBlue automatique, un tuyau de refoulement de 6 mètres et un tuyau d'aspiration de 1,5 mètre (50 cm pour l'option avec compteur).

Enfin, si vous optez pour la version de la cuve avec compteur K24, vous aurez en plus un compteur digital AdBlue qui vous permettra de mesurer le volume de carburant ajouté.

Peu importe l'option que vous prendrez, elle est livrée avec :

- Une jauge AdBlue de niveau afin de voir facilement le niveau de carburant qui se trouve dans la cuve 1000L,

- Un évent de décompression pour une bonne gestion de la pression à l'intérieur de la cuve pour AdBlue,
- Un détecteur de fuite pour une sécurité maximale.

D'autres cuves pour AdBlue sont disponibles avec différentes capacités.

Les étapes pour utiliser la cuve AdBlue avec pompe

Afin de garantir un transfert efficace sans endommager les équipements et la durabilité du produit, il est utile de suivre 5 étapes.

Étape 1 : Installation de la cuve

Il faudra placer la cuve 1000 L AdBlue sur une surface place et compacte, à l'abri si elle se trouve à l'extérieur pour éviter toute dégradation. Si vous optez pour la cuve simple paroi, il faudra la mettre sur un bac de rétention.

Étape 2 : Branchement de la pompe

Connecter la pompe à un secteur d'alimentation de 230 volts. Assurez-vous que les branchements sont bien sécurisés pour éviter tous risques.

Étape 3 : Utilisation du pistolet

Insérer le pistolet de distribution dans le réservoir de la machine ou l'engin à ravitailler. Activer la pompe pour démarrer le transfert. Le pistolet AdBlue étant à arrêt automatique, le flux s'arrêtera une fois le réservoir rempli, ce qui évite tout débordement.

Étape 4 : Surveillance du niveau de la cuve

La cuve AdBlue est livrée avec une jauge de niveau, il faudra régulièrement la consulter afin de planifier les recharges de la

cuve de stockage AdBlue.

Étape 5 : Maintenance

Après chaque utilisation, éteindre la pompe et nettoyer les résidus éventuels sur le pistolet ou le tuyau de distribution.

En ce qui concerne la cuve de stockage ("aucun" équipement) AdBlue, il suffit de la placer sur une surface plate et dure.

Détails techniques de la cuve AdBlue 1000 L

Dimensions de la cuve AdBlue double paroi :

- Hauteur : 168,5 cm
- Longueur : 142 cm
- Largeur : 66 cm

Dimensions de la cuve AdBlue simple paroi :

- Hauteur : 195 cm
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 78 cm

Matière cuve : PEHD

Couleur : grise ou blanche

Capacité de stockage : 1000 litres

Compatibilité : AdBlue

Poids :

- Aucun équipement simple paroi : 29 kg
- Simple paroi avec pompe : 42,45 kg
- Simple paroi avec pompe et compteur k24 : 42 kg
- Double paroi avec pompe : 75 kg
- Double paroi avec pompe et compteur k24 : 74 kg

Garantie :

- Aucun équipement simple paroi : 10 ans
- Simple paroi avec pompe : 10 ans pour la cuve et 3 ans pour la pompe
- Simple paroi avec pompe et compteur k24 : 10 ans pour la cuve et 2 ans pour la pompe
- Double paroi avec pompe : 15 ans pour la cuve et 3 ans pour la pompe
- Double paroi avec pompe et compteur k24 : 15 ans pour la cuve et 2 ans pour la pompe

Option pompe :

- 230 V
- 34 l/min
- Pistolet automatique

**déchargement à la charge du client (transportable à la main)