# CUVE ADBLUE 1500 L DOUBLE PAROI PEHD
# Référence : 10982






## RESUME

Découvrez la cuve pour AdBlue en PEHD double paroi. Elle a une capacité de 1500 litres et peut être en intérieur comme en extérieur à condition qu'elle soit abritée.

Sa pompe a une tension de 230 volts pour un débit de 34 litres par minute.

Disponible en plusieurs options, vous avez le choix en termes d'équipements, sans, avec pistolet de distribution (manuel ou automatique) et de compteur (avec ou sans).

Ses dimensions sont de L. 172 x l. 77 x h. 172 cm.

Les points forts :

- Traitée anti-UV et anti-odeurs SMP
- Livrée avec jauge de niveau, évent de décompression et détecteur de fuite
- Double paroi
- Garantie de 15 ans pour la cuve
- Garantie de 2 ou 3 ans pour la pompe selon l'option



## DECLINAISONS

| Equipement |
|---|
| Pompe avec pistolet manuel |
| Pompe avec pistolet automatique |
| Pompe avec pistolet automatique + compteur digital K24 |
| Nue |

DESCRIPTION

# Les essentiels à savoir sur la cuve AdBlue avec pompe

Cette citerne AdBlue est une solution de stockage et de distribution de votre carburant. Elle est munie d'une pompe électrique AdBlue de 230 volts, avec débit de 34 litres par minute, un tuyau de refoulement et d'aspiration, ainsi qu'un pistolet de distribution manuel ou automatique selon l'option choisie et d'un compteur digital k24 si vous le souhaitez.

Vous pouvez aussi choisir cette cuve AdBlue sans équipement (pas de pompe de transfert, ni de pistolet de distribution et ni de tuyau d'aspiration).

Elle peut être placée à l'intérieur ou à l'extérieur abrité, à condition qu'elle soit sur une surface plate et compacte. Sa double paroi lui permet de faire office de bac de rétention comparé à la simple paroi.

La cuve AdBlue est fabriquée en polyéthylène haute densité (PEHD) ce qui offre une grande résistance.

Elle est livrée avec :

- Une jauge de niveau AdBlue pour surveiller facilement le niveau de carburant dans la cuve de 1500 L,
- Un évent de décompression pour assurer une gestion optimale de la pression à l'intérieur de la cuve AdBlue,
- Un détecteur de fuite pour garantir une sécurité maximale.

D'autres cuves pour AdBlue sont disponibles avec différentes capacités. Pour d'autres types d'utilisation également, nous vous proposons une gamme d'ibc 1000 litres.

## Guide pour bien utiliser la cuve AdBlue double paroi

Pour un transfert efficace de l'AdBlue, la cuve 1500 litres doit être branchée à une source d'alimentation électrique de 230 V. Une fois que la cuve est branchée, vérifiez que tout soit correctement sécurisé afin d'éliminer tout risque.

Insérer le pistolet de distribution automatique ou manuel dans le réservoir de la machine ou l'engin à ravitailler. Puis activer la gâchette pour démarrer le transfert de carburant.

Grâce au pistolet AdBlue automatique, le flux s'interrompt une fois le réservoir plein.

La cuve est équipée d'une jauge de niveau qui permet de vérifier régulièrement la quantité restante d'AdBlue.

Une fois l'utilisation de la pompe finie, vérifier que le pistolet et le tuyau soient propres pour éviter une accumulation de résidu.

## La cuve AdBlue 1500 L double paroi plus en détails

Pour le tableau ci-dessous :

- A = Sans équipement
- B = Pompe avec pistolet manuel
- C = Pompe avec pistolet automatique
- D = Pompe avec pistolet automatique et compteur digital K24

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Pistolet | non | Manuel | Automatique | Automatique |
| Compteur | non | non | non | digital k24 |
| Tuyau d'aspiration | non | 0,5 mètre | 1,5 mètre | 0,5 mètre |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tuyau de refoulement | non | 6 mètres | | |
| Dimensions | 172 x 77 x 172 cm | | | |
| Couleur | grise | | | |
| Poids (kg) | 90 | 103 | 116 | 103 |

**déchargement à la charge du client (transportable à la main)