ESCALIER POUR PRATICABLE DE SCÈNE CISEAUX
Référence : 11408



RESUME

Notre escalier disponible avec ou sans rampe est compatible avec notre praticable pour scène ciseaux.

Il s'installe très facilement et est disponible en plusieurs hauteurs : 40 cm, 60 cm, 80 cm ou 100 cm.

La structure de l'escalier et de la rampe sont en acier. Les marches sont en multiplis avec revêtement antidérapant.

Les points forts :

- Installation facile et rapide
- Robuste
- Plusieurs hauteurs disponibles




DECLINAISONS


Hauteur de l'escalier	Rampe
40 cm	Sans
60 cm	Sans
80 cm	Sans
100 cm	Sans
40 cm	Avec
60 cm	Avec
80 cm	Avec
100 cm	Avec

DESCRIPTION


Comment fixer l'escalier au praticable de scène ciseaux ?

Pour fixer l'escalier au praticable de scène ciseaux :

1. Introduisez d'abord les fixations dans la rainure de la scène.




2. Insérez ensuite les attaches escaliers dans la marche.



3. Avancer l'escalier, engager les attaches dans les fixations et serrer.

Comment installer la rampe sur l'escalier solide ?

Pour installer la rampe sur l'escalier, il faut simplement introduire la rampe jusqu'en butée dans les tubes des marches comme sur le visuel ci-dessous :



Pour sécuriser au mieux votre praticable de scène ciseaux, optez pour notre garde-corps pour scène ciseaux. Pour la transporter, vous pouvez choisir notre chariot pour scène solide.

D'autres podiums personnalisables faciles à monter sont disponibles sur notre site. Par exemple, notre praticable quick lock est très rapide à installer.

Les caractéristiques de l'escalier et de la rampe pour scène

Les avantages :

- Solide
- Facile et rapide à installer

Matériau de la structure de l'escalier et de la rampe : Acier

Matériau des marches : Multiplis avec revêtement antidérapant

Hauteur de l'escalier au choix :

- 40 cm
- 60 cm
- 80 cm
- 100 cm

Dimensions des marches (L x l) : 1000 x 310 mm

Hauteur des marches (H) : 200 mm

Longueur de la rampe : 1100 mm

Dimensions des tubes en acier de la rampe : 35 x 35 mm

Kit de fixation : Inclus