# POMPE A GRAISSE SUR BATTERIE 18V
# Référence : 13841




## RESUME

La pompe à graisse sur batterie de 600 bar est le parfait outil pour injecter de la graisse dans les parties mobiles de vos machines et tracteurs.

Deux batteries rechargeables Li-ion 2 Ah sont incluses avec la pompe, afin de vous garantir une autonomie maximale et un confort d'utilisation optimisé.

La pompe de graissage est livrée dans une mallette rigide avec un flexible haute pression de 1 m, une agrafe de 4 mors et un chargeur de batterie 230 V.

Notre pompe de graissage électrique s'utilise avec des cartouches de graisses standards de 400 g.

Les points forts :

- Légère et compacte (3,1 kg)
- Mobile
- Garantie 2 ans





## DESCRIPTION

### Découvrir la pompe a graisse a batterie

La pompe à graisse électrique 18 V est très utilisée dans le domaine professionnel de la mécanique, l'agricole, des chantiers BTP et des industries. En effet, sa batterie la rend très

pratique pour des besoins de mobilité. Elle peut être transportée aisément grâce à sa légèreté d'environ 3 kg.

Elle possède une pression de service de 600 bar, ainsi qu'un débit de 0,44 $cm^3$/coup, ce qui vous garantit une efficacité maximale.

Elle est équipée de :

- Un flexible haute pression de 1 m,
- Une agrafe de 4 mors qui lui permet de résister à la haute pression,
- Un chargeur 230V,
- Le tout dans une mallette de transport rigide.

Découvrez la gamme de pompe électrique pour graisse avec la batterie adaptées vendue seule.

Vous pouvez aussi opter pour le pistolet pour graisse manuel ou le pistolet pour graisse pneumatique.

Découvrez notre gamme de cartouche de graisse.

## Comment utiliser la pompe a graisse sur batterie

Afin d'utiliser correctement votre pompe à graisse à batterie, il suffira de suivre 5 simples étapes :

- Veillez à ce que la batterie soit chargée et installez-la sur la pompe.
- Préparez le point à graisser en le nettoyant pour éviter qu'une impureté pénètre dans le mécanisme.
- Fixez l'agrafe 4 mors en la clipsant sur l'embout de la pompe.
- Injectez la graisse en appuyant sur la gâchette de la pompe à graisse.
- Une fois que de la graisse apparaît aux joints, vous pouvez relâcher la gâchette, déclipser l'agrafe et essuyer le graisseur.

# Caractéristique de la pompe a graisse electrique 18v

Capacité : 2 Ah

Débit : 0,44 $cm^3$/coup

Tension : 18 V

Pression de service : 600 bar

Longueur du flexible : 1 m

Type de batterie : 2Ah Li-ion

Poids : 3,10 kg