PISTOLET À GRAISSE PNEUMATIQUE
Référence : 13863



RESUME

Le pistolet à graisse pneumatique permet à des mécaniciens et agriculteurs, par exemple, d'injecter de la graisse dans leurs machines ou tracteurs. Il fonctionne grâce à un compresseur d'air de 8 à 10 bar, qui lui donne une pression maximale de 250 bar.

Son système coup par coup lui permet d'effectuer un graissage plus précis et plus qualitatif.

Il a un réservoir de 400 mL, avec différentes méthodes de remplissage : cartouche, appareil de remplissage et vrac.

Il est livré avec : un flexible, une agrafe 4 mors, une valve de purge et une valve de remplissage.

Les points forts :

- Travail de qualité professionnelle
- Précis
- Léger (1,57 kg)
- Garantie 3 ans




DESCRIPTION

En savoir plus sur le distributeur de graisse pneumatique

Le pistolet pneumatique pour graisse sert à injecter de la graisse dans un point précis de machines mécaniques, industrielles ou agricoles.

Grâce à son système coup par coup, il effectue un travail de qualité et très précis comparé à un système continu.

Il a un réservoir de 400 mL qui peut être rempli par :

- cartouche,
- appareil de remplissage (pompe à graisse),
- ou en vrac.

Il est livré avec un flexible, une agrafe 4 mors, une valve de purge et une valve de remplissage.

Découvrez l'ensemble de la gamme des pompes à graisse professionnelles, dont la pompe sur batterie, le pistolet manuel pour graisse et la pompe de transfert de graisse manuelle pour fût.

Fonctionnement pistolet pneumatique à graisse

Le pistolet à graisse pneumatique fonctionne grâce à un compresseur d'air professionnel tel que le compresseur d'atelier 8 bar.

Pour une utilisation optimale, il faudra s'assurer que le réservoir est rempli par l'une des trois méthodes énoncées plus haut.

Après ceci, voici les étapes à suivre :

- Brancher le compresseur d'air adapté (entre 8 et 10 bar maximum),
- Connecter le pistolet au compresseur grâce à une entrée d'air de 1/4'',
- Clipser l'agrafe 4 mors au graisseur,
- Appuyer sur la gâchette, coup par coup, pour injecter la graisse,

- Une fois que de la graisse apparaît aux joints, cela veut dire que le travail est terminé. Relâcher alors la gâchette, déclipser l'agrafe, et débrancher le pistolet du compresseur.

Caractéristique du pistolet à graisse pneumatique

Entrée d'air : 1/4''

Connecteurs : M10 * 1,0 MM

Tuyau : 9'' nylon

Cartouche : 400 CC

Vibrations : 1 m/s2, K = 0,6 m/s2

Capacité : 400 mL

Pression maximum : 250 bar

Type de pompe : pneumatique

Modèle : 1 main

Poids : 1,57 kg