ÉPANDEUR À ENGRAIS MANUEL 20, 35 OU 50 LITRES
Référence : 14002



RESUME

Découvrez l'épandeur à engrais manuel disponible en 3 capacités, 20 L, 35L et 50 L, idéal pour répartir les engrais, granulés, semences, chaux de manière régulière et homogène afin d'obtenir une croissance uniforme des cultures.

De plus, cet épandeur d'engrais permet de gagner du temps et de limiter les efforts physiques par rapport à une distribution manuelle.

Maniable et pratique, ce produit dispose d'une largeur d'épandage de 4 m.

Dimensions :

- 20 L : L. 85 x l. 50 x h. 85 cm
- 35 L : L. 92 x l. 50 x h. 90 cm
- 50 L : L. 108 x l. 55 x h. 90 cm

Les points forts

- Montage simple et rapide
- Pratique
- Robuste






DECLINAISONS

Capacité
50 L
35 L
20 L

DESCRIPTION

Tout savoir sur l'épandeur engrais manuel

Cet épandeur à engrais est équipé d’un châssis en composite robuste et de roues pleines en plastique avec un revêtement en gomme résistante. Sa trémie en polyéthylène, insensible à la corrosion, intègre une grille de protection.

Le réglage du débit d’engrais est précis grâce à une manette dédiée.

Le guidon en acier galvanisé est réglable en hauteur afin d’assurer un confort d’utilisation optimal, et l’épandeur dispose d’une béquille escamotable pour faciliter son stationnement lorsqu'il n'est pas en état de marche. Il est également muni d’un renvoi d’angle avec des pignons en acier.

Conçu pour l’épandage d'engrais, chaux, sel, semences d’une taille inférieure à 5 mm, il permet une largeur de distribution pouvant atteindre 4 mètres. L’épandeur est livré pré-monté et prêt à l’emploi.

Pour l’entretien de votre épandeur, il est recommandé de le rincer à l’eau claire après usage avant de le stocker.

Pour couvrir vos plus grandes surfaces agricoles, retrouvez l'épandeur pour attelage et l'épandeur pour tracteur.

Comment utiliser l'épandeur à engrais manuel 20, 35 ou 50 litres ?

1. Commencez par remplir l'épandeur d'engrais, de semence, de la chaux...
2. Assurez-vous que la matière que vous souhaitez épandre est sèche afin d'éviter les blocages.

3. Positionnez l'épandeur sur une surface plane pour faciliter le remplissage. Réglez l'ouverture de la trémie en fonction de la quantité d'engrais que vous souhaitez disperser. Vous pouvez ajuster la largeur de la bande de distribution selon vos besoins (4 m maximum).

Lors de l'épandage, poussez l'épandeur en avant tout en le faisant rouler, et assurez-vous de maintenir une vitesse constante pour une répartition uniforme de l'engrais.

Après utilisation, nettoyez soigneusement l'épandeur à l'eau pour éviter la corrosion.

Toute notre gamme d'épandeur engrais agricole aux meilleurs prix.

Stockez votre engrais liquide dans une cuve palette pour plus de sécurité.

Caractéristiques techniques de l'épandeur engrais manuel :

Dimensions :

- 20 L : L. 85 x l. 50 x h. 85 cm
- 35 L : L. 92 x l. 50 x h. 90 cm
- 50 L : L. 108 x l. 55 x h. 90 cm

Matériaux :

- Trémie : Polyéthylène, épaisseur 2 mm
- Châssis : Polyester armé de fibre de verre, guidon en acier galvanisé

Largeur d'épandage : Jusqu'à 4 m

Produits admissibles : Engrais, semences, sel sec, sable, granulats, chaux

Granulométrie : < 5 mm

Réglage du débit : Oui, par manette

Poids :

- 20 L : 9 kg
- 35L : 10 kg
- 50 L : 14 kg

Prozon vous propose également de découvrir toute la sélection d'équipement de maraicher.