ÉPANDEUR À ENGRAIS POUR ATTELAGE 105 OU 260 LITRES
Référence : 14005



RESUME

Découvrez l’épandeur à sel, conçu pour être attelé à un tracteur ou toute autre machine agricole. Il est disponible en deux capacités au choix : 105 ou 260 litres.

Fabriqué en acier laqué RAL 3000, cet épandeur est robuste et résistant.

Cet épandeur engrais tracteur est doté de deux roues à bandage caoutchouc, assurant une utilisation stable.

En option, vous pouvez l’équiper d’une housse de protection : celle-ci permet de préserver l'engrais de l’humidité.

Pratique, l’épandeur est muni d’un levier permettant de régler aussi bien la largeur que la direction de l’épandage.

Grâce au mouvement des roues, la distribution des engrais se fait manière simple, rapide et homogène.

Les points forts :

- Robuste
- Pratique
- Grande capacité





DECLINAISONS

Capacité	Housse
105 litres	Avec
260 litres	Sans
260 litres	Avec
105 litres	Sans

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour un épandeur à engrais pour attelage 105 ou 260 L ?

Choisir un épandeur à engrais d’attelage de 105 ou 260 litres permet de faciliter la répartition et la fertilisation de vos semences sur de grandes surfaces agricoles.

Sa grande capacité réduit la fréquence des recharges, ce qui permet d'effectuer cette tâche rapidement.

Ce modèle est conçu pour être attelé à des véhicules tels que des tracteurs ou des chariots agricoles. Il assure une répartition homogène de l’engrais pour favoriser une croissance uniforme des cultures.

Équipé de deux roues à bandage en caoutchouc, l’épandage s’effectue par la rotation de celles-ci. L’appareil dispose également d’un levier permettant d’ajuster la largeur et la direction d’épandage selon les besoins.

Sa robustesse et sa simplicité d’utilisation en font un produit indispensable pour les exploitants et les professionnels du secteur agricole.

Pour des plus petites surfaces, nous vous conseillons d'opter pour l'épandeur à engrais agricole manuel, disponible en version 20, 35 et 50 litres.

Pour de très grandes surfaces, choisissez l'épandeur à chaux agricole pour tracteur.

Comment utiliser votre épandeur engrais tracteur 105 ou 260L ?

Avant toute utilisation, assurez-vous que l’épandeur est solidement fixé à l’attelage de votre tracteur ou de votre véhicule agricole. Lors du remplissage de la trémie, veillez à ce que l’engrais utilisé soit sec et dépourvu de grumeaux, afin d’éviter tout blocage du mécanisme. Ne dépassez jamais la capacité maximale de 105 ou 260 litres pour ne pas surcharger la machine et préserver sa durabilité.

Ce modèle peut être équipé d’une housse en option, cela assure la protection de l’engrais de l’humidité. De plus, il dispose d’un système de réglage permettant d’ajuster la quantité d’engrais distribuée.

Selon les besoins des cultures et les conditions de sol, vous pouvez également adapter la largeur d’épandage en jouant sur la vitesse et le réglage de la trémie.

Pendant l’utilisation, adoptez une conduite régulière et modérée afin de favoriser une répartition homogène de l’engrais sur toute la surface travaillée.

Activez le mécanisme uniquement lorsque vous commencez l’opération et stoppez-le en fin de parcours pour éviter tout gaspillage.
Après chaque utilisation, nettoyer soigneusement l’épandeur, notamment la trémie et les parties mobiles, afin d’éviter que des résidus d’engrais n’endommagent l’appareil.

Retrouvez notre gamme complète d'épandeur pour agriculteur.

Caractéristiques techniques de l'épandeur engrais pour tracteur :

Matière : Acier laqué

Capacité :

- 105 L
- 260 L

Couleur : Entonnoir laqué RAL 3000

Poids :

- 105 L : 30 kg
- 260 L : 84 kg

Prozon vous conseille également de découvrir la sélection d'équipement de récolte avec les caisses palette de récolte.