# CÂBLE DE HALAGE
Référence : 14571




## RESUME

Le câble de halage est un équipement essentiel pour les opérations de remorquage et de dépannage.

Il permet de tracter et de soulever des véhicules en toute sécurité et peut supporter des charges allant jusqu'à 6430 kg.

Fabriqué en acier, notre câble de halage mesure 24 m de long pour 10 mm de diamètre. Celui-ci est muni d'un crochet de levage.

Les points forts :

- Charge maximum de 6430 kg
- Robuste
- Normé EN 12385-4
- Facile à installer



## DESCRIPTION

### Les avantages du câble de treuil remorque

Le câble pour treuil dépanneuse est un équipement indispensable pour les professionnels du dépannage, des garages et des services de fourrière.

Il possède une charge maximum de 6430 kg et une charge maximum de rupture de 7100 kg. Cette charge permet de

tracter des véhicules lourds sans risque de rupture.

Il détient la norme européenne EN 12385-4, cela signifie que le câble de halage est sûr et fiable pour la traction et le levage de véhicule. Un câble fiable rend le dépannage sécurisé et efficace.

Conçu en acier, notre câble pour treuil dépanneuse s'installe sur des treuils électriques et hydrauliques. Il est équipé d'un crochet de levage avec un linguet de sécurité, assurant un maintien fiable lors de l'intervention.

Retrouvez nos différents équipements de dépannage pour les professionnels, ainsi que nos treuils de dépanneuse professionnelle.

Nous proposons un treuil hydraulique avec une charge maximum de 3,5 t et un treuil électrique avec une charge maximum de 4,5 t.

## Comment utiliser le câble pour treuil ?

Le câble pour treuil est simple à utiliser. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du câble et la fonctionnalité du crochet.

Celui-ci s'installe sur des treuils hydrauliques et électriques.

Avant d'effectuer l'installation, nous vous recommandons de porter des gants de protection pour toute manipulation du câble.

Pour l'installer, il faut le fixer sur le tambour du treuil et l'enrouler uniformément sur le tambour pour qu'il ne s'abîme pas dans le temps.

Par la suite, vous pouvez tirer le câble et accrocher le crochet de levage au point d'ancrage du véhicule à tracter. Il faut vous assurer que la fixation est stable avant de démarrer l'opération

de treuillage.

Le treuil peut ensuite être activé en maintenant une tension constante. Nous conseillons de se tenir à distance du câble pour éviter tout danger en cas de rupture.

En complément du câble pour treuil, nous vous recommandons notre radiocommande de treuil électrique.

## Caractéristiques câble de treuil

Matière : Acier

Longueur : 24 m

Diamètre : 10 mm

Poids : 11 kg

Charge maximum : 6430 kg

Charge maximum de rupture : 7100 kg