CHARRUE À DISQUE LEPUS
Référence : 14798



RESUME

Une charrue à disque est adaptée aux sols difficiles avec des résidus sur le terrain. Elle est très efficace pour labourer les sols légers, moyens et lourds.

Grâce à sa structure résistante et ses disques de 660 mm de diamètre en acier, cette charrue agricole est résistante à l'usure.

Disponible en 3 modèles, elle peut travailler plusieurs largeurs de travail :

- Charrue 2 corps : 0,6 m
- Charrue 3 corps : 0,9 m
- Charrue 4 corps : 1,2 m

Sa roue d'appui de 48 cm de diamètre lui permet de déterminer une profondeur de travail maximale de 25 cm.

Ainsi que sa roue de poussée rend la charrue à disque stable.

Les points forts :

- Adapté aux sols difficiles
- Roue d'appui : profondeur de 25 cm
- Roue de poussée : stabilité
- Livrée assemblée

Notice d'installation dans les téléchargements



DECLINAISONS

Nombre de disque
2
3
4

DESCRIPTION

Pourquoi choisir une charrue à disque ?

La charrue à disque est adaptée aux conditions de sol difficiles et aux grandes quantités de résidus. Elles sont efficaces pour le labour des sols légers, moyens et lourds.

Leur structure lui permet d'être adaptée aux sols couverts d'une grande quantité de résidus végétaux (pailles, chaumes, engrais verts) et aux sols très compacts qui ont tendance à obturer les versoirs classiques. Le disque tranchant passe à travers ces matières sans les accumuler.

Cette charrue à disque professionnelle fonctionne aussi sur les sols pierreux ou les friches non cultivées.

Cette charrue à disque est disponible avec 2,3 ou 4 corps qui couvrent 3 largeurs de travail différentes :

- Charrue 2 corps : 0,6 m
- Charrue 3 corps : 0,9 m
- Charrue 4 corps : 1,2 m

La profondeur du travail des 3 charrues peut atteindre 25 cm.

La charrue possède des disques de 660 mm de diamètre, fabriqués en acier au bore, réputé pour sa dureté et sa résistance à l'usure. Ces disques sont montés sur des barres supports boulonnées au châssis principal.

Pour s'adapter aux différentes structures et duretés du sol, les barre-supports permettent une meilleure pénétration.

Chaque disque bénéfice d'un angle d'inclinaison réglable en

continu, ce qui permet un retournement de qualité.

Grâce à sa roue d'appui d'un diamètre de 480 mm et d'une largeur de 165 mm, elle permet à la charrue de déterminer la profondeur de travail maximale de 25 cm.

De plus, avec sa roue de poussée montée sur ressort installée au niveau du dernier corps rend, cette charrue est très stable, car la roue contrebalance les forces latérales exercées par les disques sur le sol.

Si le sol du terrain n'est pas caillouteux, vous pouvez utiliser la charrue 2 socs réversible pour tracteur.

Parmi nos charrues agricoles professionnelles, nous proposons aussi les charrues agricoles pour micro tracteur. Pour gagner du temps, optez plutôt pour la charrue 3 corps.

Après le labour de la terre, pour semer vos graines efficacement et rapidement, choisissez parmi nos semoirs manuels professionnels solides.

Pour faire gagner du temps et réduire la fatigue des agriculteurs, utilisez des épandeurs d'engrais.

Dans notre catégorie de machines pour agriculteurs, nous proposons aussi les arracheuses professionnelles et les planteuses Bomet pour agriculteur.

Comment utiliser une charrue à disque 2,3 ou 4 corps ?

La charrue est livrée déjà assemblée. Elle est fournie avec :

- La notice d'utilisation
- Le catalogue des pièces de rechange
- La carte de garantie

Chaque charrue doit posséder une signalisation de convoi

exceptionnel comme des plaques réfléchissantes indiquant les véhicules lents. Leur manque pendant le transport peut causer un risque d'accident.

La charrue à disque doit être attelée aux tracteurs de classes recommandées équipés des charges standards de l'essieu avant et des roues arrière conformément aux données indiquées dans la caractéristique technique du tracteur.

Avant d'utiliser la charrue, vous devez :

- Vérifiez les fixations des vis
- Vérifiez si les roues de terre, les vis de réglage et la broche de régulation se déplacent facilement et sans enrayages
- Lubrifier la charrue conformément aux recommandations avec notre station de graissage pneumatique ou notre pompe à graisse manuelle Lube Shuttle.

Pour plus de détails sur l'utilisation, la mise en place de l'attelage ainsi que l'entretien technique de la charrue, consulter la notice d'utilisation dans les téléchargements.

Toute réparation impliquant le remplacement de pièces doit être réalisée avec des pièces d'origine pour maintenir la validité de la garantie.

Caractéristiques d'une charrue à disque pour tracteur

	Charrue à 2 disques	Charrue à 3 disques	Charrue à 4 disques
Nombre de corps	2	3	4
Largeur du corps		30 cm	

Largeur de travail	0,6 m	0,9 m	1,2 m
Profondeur de travail		Jusqu'à 25 cm	
Espace de corps		60 cm	
Hauteur sous le châssis		70 cm	
Diamètre du disque		660 mm	
Poids de la machine	315 kg	375 kg	450 kg
Besoin en puissance (kW / CV)	30 kW 41 CV	45 kW 61 CV	60 kW 82 CV
Garantie		1 an	
Couleur		Verte	