PROZON

FICHE TECHNIQUE

ABREUVOIR À TUBE POUSSOIR 10P AVEC CUVE INCASSABLE - RACCORD MÂLE ½" (15/21 MM)
Référence : 15386



RESUME

Découvrez notre abreuvoir pour veaux et chevaux monté sur une soupape tubulaire à pousser qui libère l'eau en douceur. Cet abreuvoir est idéal pour les jeunes animaux ou les animaux craintifs.

Fabriqué en Aquathan, une matière synthétique souple et indestructible, cet abreuvoir saura perdurer dans le temps.

C'est un abreuvoir de la marque Suevia modèle 10P, qui offre également une réserve d'apprentissage.

Le raccordement se fait par le haut uniquement avec un raccordement mâle ½" (15/21 mm).

Pression jusqu'à 5 bar maximum avec soupape laiton ou inox.

Visseries non fournies.

Les points forts :

- Indestructible
- Haute pression
- Réglage du débit
- Fabrication européenne



DECLINAISONS

Type de soupape

Laiton
Inox

DESCRIPTION

Atouts de l'abreuvoir Suevia 10P

L'abreuvoir 10P de chez Suevia est l'incontournable des abreuvoirs individuels pour chevaux et veaux.

Le principe est simple, l'animal doit pousser le tube avec son museau pour faire couler l'eau. Contrairement à une palette classique, le tube peut se pousser dans tous les côtés, permettant ainsi aux jeunes bêtes qui n'ont pas encore le réflexe, de pouvoir quand même boire. De plus, le fond de la cuve dispose d'une réserve d'eau qu'on appelle "réserve d'apprentissage" permettant ainsi à l'animal de l'inciter à boire et à pousser le tube.

La cuve de l'abreuvoir est fabriquée en Aquathan, une matière synthétique de haute résistance, qui offre une grande souplesse et une flexibilitié à toute épreuve. Cet abreuvoir automatique est particulièrement adapté aux environnements d'élevage exigeants.

Veillez toutefois car certains chevaux lourds ou bovins peuvent malgré tout endommager la robinetterie située au-dessus. Nous proposons un étrier de protection en acier à installer en plus pour plus de sécurité.

Retrouvez également l'abreuvoir à tube poussoir 12P ¾" ou encore l'abreuvoir niveau constant pour chevaux.

Comment installer l'abreuvoir à soupape tubulaire 10P ?

Fixation de l'abreuvoir 10P

L'abreuvoir se fixe généralement sur un mur ou un poteau. Si

vous décidez de l'installer sur un poteau, utilisez une bride de fixation adaptée pour poteau rond ou trèfle. À savoir une plaque de renfort à l'arrière de l'abreuvoir est également prévue afin d'assurer la fixation sur le mur.

Pour fixation sur mur béton ou bois, prévoir 2 boulons avec écrou (tire-fond).

Hauteur d'installation recommandées :

- pour chevaux : 90 - 110 cm
- pour veaux : 40 - 60 cm

Découvrez toute notre gamme d'abreuvoirs pour bovins et abreuvoirs équins.

Raccordement de l'abreuvoir Suevia 10P

Le raccordement se fait par le haut de l'abreuvoir en mâle ½" (15/21 mm). Il est recommandé d'utiliser un tuyau rigide ou un flexible blindé haute pression.

Pour régler la vitesse d'écoulement, deux options :

- sur le modèle standard en laiton, il faut parfois changer le gicleur interne ou agrandir légèrement son trou si la pression est très faible.
- sur le modèle avec soupape inox, le réglage se fait par vis accessible sans démontage de l'abreuvoir.

Le débit est bon lorsque la cuve est pleine au bout de 20 à 30 secondes !

Associez votre installation à nos cordons chauffants pour lutter contre le gel hivernal.

Caractéristiques de l'abreuvoir à soupape tubulaire mâle ½"

- Type de mécanisme : Soupape tubulaire à pousser
- Pression de l'eau : Haute pression (5 bar max)
- Matière de la cuve : Aquathan
- Capacité de la cuve : Flux continu
- Raccordement : par le haut
- Filetage : mâle ½" (15/21 mm)
- Type de soupape : laiton ou inox
- Nettoyage : manuel (il n'y a pas de bouchon de vidange)