CHARIOT LÈVE VITRE MANUEL 120 KG
Référence : 15519









RESUME

Le chariot lève-vitre manuel permet le transport, le levage et la rotation à 360° de panneaux lourds avec un minimum d'effort physique.

Développé en France par UPTER, cet équipement ergonomique garantit performance et sécurité, même pour des châssis de grande envergure allant jusqu'à 2400 mm de largeur.

Prêt à l'emploi en quelques secondes, il est l'allié indispensable des vitriers et des professionnels du bâtiment pour une installation précise et efficace.

Les points forts :

- Rapidité d'emploi
- 2 ventouses réglables
- Très robuste









DESCRIPTION

Pourquoi choisir le chariot ventouse ?

Conçu et développé en France, le diable élévateur UPTER est la solution de référence pour la manipulation de produits verriers tout comme le reste de nos chariots robot à ventouses.

Avec une capacité de charge de 120 kg, il permet de déplacer,

lever et pivoter des vitrages lourds avec une facilité déconcertante. Pour des vitres plus lourdes, nous proposons également un chariot autoporté à ventouses pour 200 kg.

C'est l'outil indispensable pour transformer une tâche pénible en une opération fluide, rapide et sécurisée.

Il est spécialement conçu pour réduire drastiquement les risques de TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) en éliminant les ports de charges contraignants.

Pour des charges plus importantes, n'hésitez pas à consulter nos solutions de levage par ventouse, dans lesquels vous pouvez retrouver un dispositif de palonnier de levage à ventouses et notamment un palonnier pour vitre qui sera utile pour du verre de grande dimension.

Quelle est l'utilité du diable élévateur manuel ?

Ce chariot remplit trois fonctions majeures sur chantier :

- Transport sécurisé : déplacez vos vitrages sur tous types de sols grâce à ses roues robustes.
- Levage assisté : montez vos vitrages à hauteur de pose sans effort dorsal.
- Rotation à 360° : orientez vos vitres sans effort pour une pose précise et un ajustement optimal dans leurs supports.

Comment se servir du petit chariot lève-vitre ?

L'un des plus grands atouts de cet appareil est sa simplicité d'utilisation. Il est prêt à l'emploi en quelques secondes :

1. Installation : déployez le châssis et verrouillez le mât.

2. Aspiration : positionnez les ventouses sur le verre et actionnez le système de vide.

3. Transport : inclinez légèrement l'ensemble pour une circulation stable.

4. Réglage : utilisez la manivelle ou le système de levage pour ajuster la hauteur et effectuez la rotation si nécessaire pour la pose finale.

Caractéristiques du chariot à ventouse

- Capacité de charge : 120 kg
- Capacité du mât : 200 kg
- Nombre de ventouses : 2
- Capacité unitaire de levage : 100 kg
- Diamètre : 200 mm
- Poids : 54 kg