CLÉ DE RÉGLAGE POUR PLOT
Référence : 17874



RESUME

La clé de serrage pour plots de terrasse est un accessoire essentiel conçu pour l'ajustement des terrasses.

Utilisée pour la gamme des plots terrasse pour dalle ou pour plots pour lambourde, elle permet de régler facilement les têtes fixes de 30 à 270 mm ou les plots têtes autonivelante de 35 à 275 mm.

Sa hauteur de 220 mm est idéale pour un accès direct au mécanisme. Cet accessoire est réutilisable à l'infini, c'est un ustensile incontournable pour la pose professionnelle de terrasses sur plots. Son utilisation vous garantit une terrasse parfaitement plate sans effort.

ATTENTION : La clé de réglage est spécifiquement conçue pour les plots d'un écartement de joint de 4 mm.

Les points forts :

- Compatible plot terrasse
- Réutilisable



DESCRIPTION

Comment utiliser la clé de serrage pour plot ?

La clé de réglage est l'outil indispensable pour ajuster précisément la hauteur de votre terrasse sur plots. Conçu en acier trempé, cet accessoire robuste est entièrement réutilisable, vous garantissant une excellente longévité sur tous vos chantiers.

Elle permet une mise à niveau parfaite en un temps record.

Voici les étapes d'utilisation pas à pas lors de la pose d'un plot autonivelant 45/65 ou d'un plot réglable pour dalle 90/150 mm par exemple :

- Positionnement : installez vos bases de plots terrasse et disposez les dalles sur les têtes des plots à l'aide par exemple d'une ventouse grabo.
- Insertion : glissez verticalement la clé de 220 mm au centre du joint formé aux angles par 3 ou 4 carreaux.
- Serrage et réglage : tournez l'outil pour actionner le pas de vis de la base afin de monter ou descendre la tête jusqu'à la hauteur souhaitée.
- Vérification : Contrôlez la planéité finale de l'ouvrage sans avoir à retirer la moindre dalle avec un niveau à bulle d'air.

Caractéristiques techniques de la clé de serrage

- Dimension : 220 mm de hauteur
- Matière : Acier trempé