PANIER DE BASKET MURAL PROFESSIONNEL
Référence : 03876



RESUME

Découvrez le panier de basket mural professionnel en acier plastifié en blanc. Il est composé d'un panneau demi-lune en fibre de verre, d'un cercle et d'un filet. Le déport est de 0,60 m. La hauteur du cercle est à définir lors de l'installation. Il est préférable de le fixer en intérieur puisque l'acier n'est pas galvanisé.

Ce panier de basket fixe est idéal pour les gymnases avec des murs proches des lignes du terrain en vue de son déport de 0,60 m.

Afin d'équiper vos infrastructures, n'oubliez pas d'installer des vestiaires, par exemple le vestiaires en L pour un gain de place optimal.

Les points forts :

- Conforme à la Norme NF EN 1270
- Garantie 1 an
- Plaque de fixation renforcée

Découvrez aussi toute la gamme de matériel professionnel basket.



DESCRIPTION

Description du Panier de basket mural professionnel

Le panier de basket mural professionnel est à fixer directement dans un mur selon la hauteur souhaitée. Son déport est de 0,60 m et l'acier est plastifié en blanc. Le panneau est en demi-lune en fibre de verre de couleur blanche avec des lignes noires. Son utilisation est idéale pour les entrainements de basket.

Pour ce qui est de l'entretien, le propriétaire doit régulièrement vérifier l'état du matériel. Pour un bon usage, il est conseillé de vérifier le bon serrage de la visserie chaque semaine, d'effectuer des reprises de peinture si nécessaire et de remplacer toute pièce abimée. Le nettoyage se fait à l'aide de liquide vaisselle, d'eau et d'un chiffon doux.

Vous pourriez également être intéressé par notre but de basket réglable, par notre but de basket pour écoles, notre but double tête ou par notre tableau de score de basket.


Comment fixer le panier de basket fixe ?

Outillage nécessaire : Une clé de 17 mm, un niveau, une perceuse, du silicone

Éléments non fournis : 4 vis inox M10x30, 4 rondelles inox 10, 4 chevilles chimiques (pour la fixation du support).


Fixation du support dans le mur :

- Positionner le panier de basket fixe à l'endroit souhaité et marquer l'emplacement des trous
- Percer la première fixation en s'assurant que l'ensemble soit bien au niveau.
- Percer les trous restants et fixer définitivement le support de but après avoir bien réglé sa hauteur et son horizontalité.
- Pour la fixation murale, il est conseillé d'utiliser 4 chevilles chimiques M10 + 4 vis M10x30 + 4 rondelles (non fournis).




Perçage du panneau de basketball :

- Percer le panneau par l'avant à l'aide de la perceuse.
- Commencer par percer les deux trous de la partie haute du panneau.
- Faire un trou avec un forêt de diamètre 6 mm, puis finir avec un forêt de diamètre 12 mm.
- Pour un usage extérieur, il sera nécessaire de mettre du silicone au niveau des trous pour empêcher les infiltrations d'eau.
- Positionner le panneau sur son support, le régler sur le but et faire un marquage pour le perçage du bas.



Montage du panier de basket mural :

Il ne vous reste plus qu'à fixer le panneau sur son support.



Pour plus d'explications, n'hésitez pas à consulter notre notice de montage en bas de page.

Complétez votre sélection avec notre chronomètre de basket Shot Clock.

Caractéristiques du panier de basket mural

- Matière du support : Acier
- Matière du panneau : Panneau de basket en fibre de verre
- Dimension du panneau : 1,120 × 0,775 m
- Hauteur du cercle : 2,60 ou 3,05 m selon votre choix
- Matière du cercle : En acier plein 18 mm avec 2 renforts
- Diamètre du cercle : 450 mm
- Filet : Polypropylène 5 mm
- Utilisation : entrainement

Retrouvez le terrain city stade entier.