EXTINCTEUR AUTOMATIQUE PENDULAIRE À POUDRE ABC PRESSION PERMANENTE
Référence : 06093



RESUME

L'extincteur automatique à poudre se déclenche automatiquement lorsque la température atteint 68° C. Il s'installe sur le plafond, au-dessus d'une zone ou le risque d'incendie est élevé.

En format 6 kg, il propulse de la poudre pour combattre les feux de classes A,B et C. Il mesure 40,5 cm de hauteur pour un diamètre de 21,3 cm.

Les points forts :

- Manomètre de contrôle
- Certifié CE, NF, MED
- Combat les feux de classes ABC

Attention, ce produit ne convient pas pour les installations au gaz.



DESCRIPTION

Description de l'extincteur automatique 6 kg poudre abc

Son action ne requiert aucune intervention humaine, dès que la température atteint 68° C, il se déclenche automatiquement et propulse la poudre qui permet d'étouffer le feu.

Sa capacité est de 6 kg, il agit contre les feux de classes A,B et C.

Classe de feu	Type de combustible
A	Papier, carton, bois, tissu,...
B	Liquides inflammables (essence, hydrocarbure, peinture,...)
C	Gaz (propane, butane, gaz naturel,...)

Découvrez nos autres équipements à base d'eau ou de CO2 sur notre page extincteurs.

Grâce à son manomètre de contrôle, vérifier aisément l'état de votre appareil. L'extincteur est certifié CE EN 3 et MED, il est donc tout à fait conforme pour une installation aux normes française. Grâce à sa certification MED, il est homologué pour être installé sur des navires lorsqu'ils sont sous pavillon d'un état membre de l'Union Européenne, ainsi que des états ayant accepté la directive 96/98/CE.

Découvrez aussi notre extincteurs 50 L à eau et notre extincteur 50 L à poudre ABC ! Positionné sur un chariot, il est plus facile de le transporter grâce aux roues.

Où installer l'extincteur automatique plafond ?

Généralement, l'extincteur automatique s'installe dans une chaudière, au niveau d'un bruleur, d'un local à poubelle ou encore dans un entrepôt de stockage.

Il se fixe au plafond grâce à sa patère, et doit être positionné là où le risque d'incendie est important, c'est-à-dire, au-dessus d'une zone de danger. Il est conseillé de le fixer 1,5 m, voire 2 m au-dessus de la zone à risque. En effet, il décharge sa poudre sur une surface de 5m² en dessous de la zone sous laquelle il se trouve, il doit donc être bien positionné. Néanmoins, sa capacité d'extinction est importante, la poudre se rependra tout de même aux alentours de la zone.

Sa poudre est particulièrement corrosive et irritante si elle est en contact avec la peau ou les yeux. Si vous êtes en contact avec cet agent extincteur, utilisez rapidement notre station de lavage oculaire ou notre douche de secours portative afin de soulager l'irritation.

L'extincteur automatique poudre ne s'installe surtout pas dans des lieux où l'installation est au gaz. S'il se déclenche sans que la fuite de gaz ne soit coupée, le risque d'explosion est important. L'arrêté du 23 juin 1978 impose l'installation d'un extincteur automatique à contact électrique permettant de couper les vannes de gaz.

Caractéristiques de l'extincteur automatique pendulaire

Capacité : 6kg

Agent extincteur : Poudre ABC

Dimensions :

- Hauteur : 40,5 cm
- Diamètre : 21,3 cm

Couleur : rouge